

HW-J450

Руководство пользователя

## Wireless Audio - Soundbar

(Беспроводное аудио)

## Удивительные возможности

Благодарим за приобретение устройства компании Samsung. Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу: www.samsung.com/register ФУНКЦИИ

## ФУНКЦИИ

#### Функция TV SoundConnect (Воспроизведение звука с ТВ)

Функция TV SoundConnect (Воспроизведение звука с ТВ) позволяет воспроизводить и регулировать звук с телевизора на системе Soundbar по сети Bluetooth.

#### HDMI

При использовании HDMI видео- и аудиосигналы передаются одновременно, обеспечивая более четкое изображение. Также имеется функция ARC, которая позволяет передавать звук с телевизора по кабелю HDMI на систему Soundbar. Эта функция доступна только в том случае, если ваше устройство подключено к телевизору, совместимому с функцией реверсивного звукового сигнала.

#### SURROUND SOUND (ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ)

При использовании функции **SURROUND SOUND (ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ)** звук воспроизводится более глубоко и объемно.

#### Беспроводной сабвуфер

С беспроводным модулем Samsung больше не надо подключать основное устройство и сабвуфер с помощью кабелей. Теперь сабвуфер подключается к компактному беспроводному модулю, который связан с основным устройством.

#### Специальный режим звука

Можно выбрать любой из звуковых эффектов: СТАНДАРТНЫЙ (оригинальный звук)/МУЗЫКА/ГОЛОС/ СПОРТ/КИНО/НОЧНОЙ РЕЖИМ - в зависимости от типа воспроизводимого содержимого.

#### Многофункциональный пульт дистанционного управления

Нажимая кнопки на прилагаемом пульте дистанционного управления, можно управлять различными функциями устройства.

#### Поддержка USB-хоста

Можно подключать и воспроизводить файлы с внешних устройств USB с накопителями, например MP3-проигрывателя, флэш-памяти USB и т.д., используя функцию USB HOST системы Soundbar.

#### Функции Bluetooth

Устройство Bluetooth можно подключить к системе Soundbar для воспроизведения музыки с высококачественным стереозвучанием, причем не используя проводов!

#### Использование приложения Samsung Audio Remote

Чтобы управлять работой системы с помощью смарт-устройства в приложении Samsung Audio Remote, загрузите приложение Samsung Audio Remote в магазине Google Play.

#### **ЛИЦЕНЗИЯ**



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Патенты на DTS см. на http://patents.dts.com. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS & соответствующий символ вместе и по отдельности являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS 2.0 Channel является товарным знаком DTS. Inc. © DTS. Inc. Все права защищены.

#### HOMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.



## ВНИМАНИЕ

ОПАСНО СТЬ ПОР АЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!





Данный символ указывает на наличие внутри корпуса устройства компонентов, находящихся под высоким напряжением, что может привести к поражению электрическим током или травме.



Данный символ обозначает важные указания по использованию устройства.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.


**ВНИМАНИЕ**: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЬТЕ ШИРОКИЙ ПЛОСКИЙ КОНТАКТ ВИЛКИ В ШИРОКИЙ СЛОТ.

- Данное устройство всегда следует подключать к сетевой розетке с заземлением.
- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.


#### ВНИМАНИЕ

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Убедитесь, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной наклейке, расположенной на задней панели вашего устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.



Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.




Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.



Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования.

При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.



Батареи, используемые в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы. Не выбрасывайте батареи в контейнер для бытовых отходов. Предупреждение. Не подвергайте батареи (батарейный блок или установленные батареи) чрезмерному нагреванию под воздействием солнечных лучей, огня и т.п. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их. При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только батареи аналогичного типа.

## СОДЕРЖАНИЕ

#### 2 ФУНКЦИИ

2 Лицензия

### 3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3 Предупреждения для безопасного использования
- 4 Меры предосторожности

#### 6 НАЧАЛО РАБОТЫ

- 6 Перед прочтением руководства пользователя
- 6 Комплект поставки

#### 7 ОПИСАНИЕ

- 7 Верхняя/Передняя Панель
- 8 Задняя Панель

## 9 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Кнопки И Функции Пульта Дистанционного Управления

### 11 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 11 Установка на стене
- 12 Отсоединение настенного крепления
- 12 Установка кронштейна без обращения к руководству по установке на стене
- 13 Подключение беспроводного сабвуфера
- 15 Подключение внешнего устройства с помощью кабеля HDMI
- 16 Подключение внешнего устройства с помощью Аудиокабеля (аналогового) или Оптического (цифрового) кабеля

#### 17 ФУНКЦИИ

- 17 Режим входа
- 17 ARC (HDMI OUT)
- 18 Bluetooth
- 20 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 21 TV SoundConnect
- 22 USB
- 23 Обновление по

## 24 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

#### 25 ПРИЛОЖЕНИЕ

25 Технические характеристики

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
  - (а) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
  - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед прочтением данного руководства пользователя обратите внимание на следующие термины.

#### Значки, используемые в данном руководстве

| Значок | Термин     | Определение                                                                                     |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Внимание   | Этот значок присутствует в тех случаях, когда функция не работает или возможна отмена настроек. |
|        | Примечание | Означает советы или инструкции, помогающие при использовании различных функций.                 |

#### ▶ Инструкции по технике безопасности. Поиск и устранение неисправностей

- Перед использованием данного устройства обязательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. (См. стр. 3)
- 2) При возникновении неисправности см. раздел Поиск и устранение неисправностей. (См. стр. 24)

#### ▶ Авторское право

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена или скопирована без предварительного письменного согласия компании Samsung Electronics Co.,Ltd.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте наличие входящих в комплект принадлежностей, перечисленных ниже.






- Внешний вид принадлежностей может отличаться от изображений в настоящем руководстве.
- Чтобы подключить внешние устройства USB к устройству, используйте прилагаемый кабель USB.

## ОПИСАНИЕ

### ВЕРХНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ






- После включения питания устройство сможет воспроизводить звук через 4 5 секунд.
- Если требуется прослушивать звук только через систему Soundbar, необходимо отключить динамики телевизора в меню настройки звука телевизора. См. руководство пользователя, прилагаемое к ТВ.

( ₹ ) более 3 секунд.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ





- При отсоединении кабеля питания адаптера питания переменного тока от розетки держите его за вилку. Не тяните за кабель питания.
- Не следует подключать это устройство или другие компоненты к розетке переменного тока пока не будут выполнены все подключения компонентов.

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


### КНОПКИ И ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ





- Soundbar является собственным названием Samsung.
- Для управления телевизором используйте прилагаемый пульт дистанционного управления.

Пользователь может настроить уровень громкости сабвуфера. С помощью кнопок І<-- № I увеличивается или уменьшается громкость сабвуфера. Можно выбрать следующие настройки SW (CAБВУФЕР): -12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6.




Для глубокого и объемного воспроизведения звука нажмите кнопку SOUND на пульте дистанционного управления.

Нажмите кнопку **SOUND** на пульте дистанционного управления.

При каждом нажатии кнопки режимы изменяются в следующем порядке : ON-SURROUND SOUND → OFF-SURROUND SOUND

### ▶ Установка батарей в пульт дистанционного управления




## ПОДКЛЮЧЕНИЯ

#### УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

С помощью кронштейна для настенного крепления можно прикрепить данное устройство к стене.

#### ▶ Меры предосторожности при установке

- Устанавливайте устройство только на вертикальных стенах.
- Не выбирайте для установки помещения с высокой температурой или влажностью, а также стены, не способные выдержать вес устройства.
- Проверьте прочность стены. Если стена недостаточно прочная, укрепите ее или установите устройство на другой стене, способной выдержать вес устройства.
- Приобретите и используйте крепежные винты или дюбели в соответствии с типом стены (штукатурка, сталь, дерево и т. д.).
   Если возможно, закрепите винты в стойках каркаса стены.
- При приобретении винтов для настенного монтажа необходимо учитывать тип и толщину стены, на которую устанавливается Soundbar.
  - Диаметр: M5
  - Длина: Рекомендуемая длина не менее 35 мм
- Кабели, подключаемые к внешним устройствам, следует подсоединить к данному устройству до его крепления на стену.
- Перед установкой обязательно убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от электросети. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- 1. Поднесите руководство по установке к стене.
  - Руководство должно быть расположено параллельно.
  - Если телевизор крепится на стене, расстояние от него не должно быть менее 5 см.
- С помощью ручки отметьте расположение винтов на стене, затем уберите руководство.
- 3. Закрепите настенные крепления и винты в отмеченных точках на стене.
  - Левое и правое крепления имеют разную форму.
- **4.** Вставьте два винта держателя в отверстия в задней части корпуса Soundbar, один слева, другой справа.
- 5. Перед установкой устройства Soundbar a на стену подсоедините к его задней панели кабель USB.
- Установите винты держателя в задней части Soundbar в углубления настенного крепления.В целях безопасности необходимо, чтобы винты держателя полностью вошли в углубления.









### ОТСОЕДИНЕНИЕ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ


 Потяните Soundbar вверх, как показано на рисунке, чтобы отделить от настенного крепления.





- После установки не опирайтесь на устройство и не подвергайте его ударам или падению.
- Тщательно прикрепите устройство к стене, чтобы оно не упало. При падении устройство может сломаться или нанести травмы.
- После установки устройства на стене убедитесь, что подключенные кабели недоступны для детей. Если тянуть за кабели, устройство может упасть.
- Для оптимальной работы телевизора, установленного на стене, расстояние между громкоговорителями и телевизором не должно быть менее 5 см.
- Если не предполагается устанавливать устройство на стену, то в целях безопасности рекомендуется устанавливать его на прочную ровную поверхность.

## УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО УСТАНОВКЕ НА СТЕНЕ



- 1. Поместите "Настенное крепление левое" на стену параллельно полу, как показано выше, и закрепите его винтом через отверстие в правом конце.
- **2.** Поместите "Настенное крепление правое" на стену параллельно полу, как показано выше, и закрепите его винтом через отверстие в левом конце.
  - Если настенные крепления необходимо установить под телевизором, убедитесь, что отверстия для крепления, указанные в описании этапов 1 и 2, тщательно выровнены по центру нижней части телевизора.
- 3. Закрепите винты в оставшихся отверстиях.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО САБВУФЕРА

Код подключения сабвуфера задается в заводских условиях, поэтому при включении основного устройства и сабвуфера между ними автоматически устанавливается беспроводная связь. Если индикатор подключения Link ( ) не горит, когда основное устройство и сабвуфер работают, задайте код, выполнив следующие действия.







- 1. Подключите кабели питания основного устройства и сабвуфера к сетевой розетке.
- 2. Нажимайте кнопку ID SET на задней панели сабвуфера тонким острым предметом в течение 5 секунд.
  - Индикатор STANDBY (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) погаснет, а индикатор LINK (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) (синий) начнет мигать.
- Пока основное устройство выключено (в режиме ОЖИДАНИЯ), нажмите и удерживайте кнопку МИТЕ ( ) на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд.
- 4. Сообщение ID SET появится на дисплее Soundbar.
- Чтобы завершить соединение, пока мигает синий индикатор на сабвуфере, включите основное устройство.
  - Основное устройство и сабвуфер теперь должны быть соединены.
  - Индикатор подключения (синий) на сабвуфере должен гореть.
  - Если индикатор подключения не горит синим, произошел сбой подключения. Выключите основное устройство и повторите процедуру, начиная с шага 2.
  - Лучший звук через беспроводной сабвуфер можно получить, выбрав звуковой эффект. (См. стр. 10)

#### ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- Прежде чем перемещать или устанавливать устройство, обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.
- При выключении основного устройства беспроводной сабвуфер переходит в режим ожидания и спустя 30 секунд мигания индикатора подключения (синий) в верхней части сабвуфера загорится индикатор режима ожидания.
- Если для устройства используется та же частота (2,4 ГГц), что и для Soundbar, то вблизи Soundbar могут иметь место помехи в звуке.
- Для беспроводной передачи сигналов расстояние от основного устройства до сабвуфера должно
  составлять около 10 м, однако оно может меняться в зависимости от рабочей среды. Если
  основное устройство и беспроводной сабвуфер разделяет металлическая, стальная или
  бетонная стена, то система может не функционировать, так как металл не пропускает
  радиоволны.
- Если основное устройство не устанавливает беспроводное соединение с сабвуфером, выполните шаги 1-5, указанные, для повторной установки соединения.




- Приемная антенна беспроводной связи встроена в беспроводной сабвуфер. Оберегайте ее от воздействия влаги и прямого попадания воды.
- Для оптимального прослушивания убедитесь, что в области вокруг беспроводного сабвуфера отсутствуют препятствия.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ HDMI

HDMI является стандартным цифровым интерфейсом для подключения таких устройств, как телевизор, проектор, проигрыватель DVD и Blu-ray, телеприставка и другие.

По интерфейсу HDMI передается цифровой сигнал высокого качества, что обеспечивает высокое качество видео и звука, соответствующее качеству исходного цифрового сигнала.



#### **HDMI IN**

Подключите кабель HDMI (не входит в комплект) в гнездо **HDMI IN** на задней панели устройства и гнездо HDMI OUT цифрового устройства.

и

#### **HDMI OUT (TV)**

Подключите кабель HDMI (не входит в комплект) в гнездо **HDMI OUT (TV)** на задней панели устройства и гнездо HDMI IN на телевизоре.



 HDMI – это интерфейс, обеспечивающий цифровую передачу видео- и аудиоданных через один разъем.

#### ARC (HDMI OUT)

Функция ARC обеспечивает вывод цифрового аудиосигнала через порт **HDMI OUT** (ARC).


Эта функция доступна, только если устройство Soundbar подключено к телевизору, который поддерживает функцию ARC.



- Необходимо включить функцию Anynet+.
- Данная функция недоступна, если кабель HDMI не поддерживает ARC.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ АУДИОКАБЕЛЯ (АНАЛОГОВОГО) ИЛИ ОПТИЧЕСКОГО (ЦИФРОВОГО) КАБЕЛЯ

Данное устройство оснащено одним оптическим цифровым входным разъемом и одним аналоговым входным аудиоразъемом для подключения к телевизору.



#### **AUX IN**

Подключите порт **AUX IN** (Аудио) основного устройства к разъему AUDIO OUT ТВ или устройства-источника.

Изменение функции на **AUX**.

#### или

#### **OPTICAL IN**

Подключите разъем **OPTICAL IN** (Аудио) основного устройства к разъему OPTICAL OUT ТВ или устройства-источника.

Изменение функции на **D.IN**.



- Не следует подключать кабель питания этого устройства или телевизора к сетевой розетке, пока не будут выполнены все подключения компонентов.
- Прежде чем перемещать или устанавливать устройство, обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.

## ФУНКЦИИ

### РЕЖИМ ВХОДА

Нажмите кнопку ( ) на верхней панели основного устройства или кнопку (SOURCE) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать требуемый режим.



| Downey Byong             | Пиоппой |
|--------------------------|---------|
| Режим входа              | Дисплей |
| Оптический цифровой вход | D.IN    |
| Вход AUX                 | AUX     |
| Вход HDMI                | HDMI    |
| Режим BLUETOOTH          | BT      |
| TV SoundConnect          | TV      |
| Режим USB                | USB     |



Устройство выключится автоматически в следующих случаях.

- Режим D.IN/HDMI/BT/TV/USB
  - Если в течение 25 минут отсутствует аудиосигнал.
- Режим AUX
  - Если кабель AUX не подключен в течение 25 минут.
  - В режиме автоматического включение питания, если в течение 8 часов не нажато ни одной кнопки при подключенном кабеле AUX.
  - Активация функции автоматического выключения питания Чтобы ON или OFF эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку ►II в течение 5 секунд. На дисплее появится сообщение OFF/ON-AUTO POWER DOWN.

### ARC (HDMI OUT)

Функция ARC (Audio Return Channel) обеспечивает передачу цифрового аудиосигнала на порт HDMI OUT (ARC).



- 1. Подключите телевизор с поддержкой ARC к Soundbar, используя кабель HDMI.
- 2. Включите телевизор и активируйте на Soundbar функцию Anynet+.
- 3. Нажмите кнопку ( ) на верхней панели основного устройства или кнопку (SOURCE) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим D.IN.




- Если кабель HDMI не поддерживает функцию ARC, она может работать неправильно.
- Чтобы отключить функцию ARC, отключите функцию Anynet+.

#### **BLUETOOTH**

Устройство Bluetooth можно подключить к системе Soundbar для воспроизведения музыки с высококачественным стереозвучанием. причем не используя проводов!

#### ▶ Подключение системы Soundbar к устройству Bluetooth

Проверьте, поддерживает ли устройство Bluetooth функцию Bluetooth-совместимых стереонаушников.



- Нажмите кнопку ( ) на верхней панели основного устройства или кнопку (SOURCE) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим ВТ.
  - Отобразится сообщение **BT READY** на переднем дисплее Soundbar.
- Выберите меню Bluetooth на устройстве Bluetooth, которое необходимо подключить. (см. руководство пользователя устройства Bluetooth)
- 3. Выберите меню Stereo headset (Стереонаушники) на устройстве Bluetooth.
  - Отобразится список найденных устройств.
- 4. Выберите "[Samsung] Soundbar J-Series" в списке.
  - При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth на дисплее отобразится [название устройства Bluetooth] → BT.
  - Имя устройства отображается только на английском языке. Если имя устройства указано на другом языке (не на английском), будет отображаться символ подчеркивания " ".
  - Если сопряжение устройства Bluetooth и системы Soundbar не удалось, то удалите предыдущий результат поиска устройства Bluetooth "[Samsung] Soundbar J-Series" и возобновите поиск системы Soundbar.
- **5.** Воспроизведите музыку на подключенном устройстве.
  - Можно прослушивать музыку, которая воспроизводится на подключенном устройстве Bluetooth, непосредственно через систему Soundbar.
  - В режиме ВТ функции Play (Воспроизведение)/ Pause (Пауза)/ Next (Далее)/ Prev (Пред.) недоступны. Данные функции доступны только на устройствах Bluetooth с поддержкой AVRCP.



- Если при подключении к устройству Bluetooth появится запрос на ввод PIN-кода, введите <0000>.
- Только одно устройство Bluetooth может быть сопряжено за один раз.
- При отключении устройства Soundbar соединение Bluetooth будет прервано.
- В следующих случаях могут наблюдаться проблемы с поиском и с подключением к сети Bluetooth системы Soundbar:
  - Если рядом с системой Soundbar образуется сильное электромагнитное поле.
  - Если несколько устройств Bluetooth одновременно сопряжены с системой Soundbar.
  - Если устройство Bluetooth выключено, не установлено или неисправно.
  - Обратите внимание, что такие устройства, как микроволновая печь, адаптер беспроводной локальной сети, флуоресцентные лампы и газовые плиты используют такой же диапазон частот, как и устройство Bluetooth, поэтому они могут стать причиной электрических помех.
- Акустична система Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Соединение возможно только с устройством Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- Систему Soundbar нельзя подключить к устройству Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (громкая связь).
- После выполнения сопряжения устройства в режиме D.IN/AUX/HDMI/USB выберите параметр "[Samsung] Soundbar J-Series" в списке, и режим автоматически изменится на ВТ.

#### ► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Если функция Bluetooth Power On (Bluetooth Power вкл.) включена, а система Soundbar выключена, то при попытке повторного сопряжения с системой устройства Bluetooth она автоматически включится.

- При включенной системе Soundbar нажмите кнопку Bluetooth POWER на пульте дистанционного управления.
- 2. На дисплее системы Soundbar появится сообщение ON-Bluetooth POWER (ПИТАНИЕ BLUETOOTH ВКЛ).



- Функция доступна, только если устройство Soundbar указано в списке устройств, сопряженных с устройством Bluetooth. (Необходимо, чтобы устройства Bluetooth и Soundbar были предварительно сопряжены хотя бы один раз.)
- Устройство Soundbar будет отображаться в списке устройств, в отношении которых выполнялся поиск, на устройстве Bluetooth, только если на дисплее Soundbar отображается индикация [BT READY].
- В режиме TV SoundConnect (Воспроизведение звука с ТВ) сопряжение Soundbar с другим устройством Bluetooth будет невозможно.

#### ▶ Отключение устройства Bluetooth от системы Soundbar

Можно отключить устройство Bluetooth от системы Soundbar. Инструкции см. в руководстве пользователя устройства Bluetooth.

- Система Soundbar будет отключена.
- После отключения системы Soundbar от устройства Bluetooth на дисплее передней панели системы Soundbar появится сообщение BT DISCONNECTED.

#### ▶ Отключение системы Soundbar от устройства Bluetooth

Нажмите кнопку 🔁 (SOURCE) на пульте дистанционного управления или кнопку ( 🔁 ) на передней панели устройства, чтобы переключиться из режима ВТ в другой режим или выключить устройство Soundbar.

• Подключенное устройство Bluetooth в течение некоторого времени будет ожидать ответа от системы Soundbar. (Время отключения может отличаться в зависимости от устройства Bluetooth)



- В режиме подключения Bluetooth соединение Bluetooth будет прервано, если расстояние между системой Soundbar и устройством Bluetooth превысит 5 метров.
- В режиме готовности система Soundbar автоматически отключится через 25 минут.

#### Что такое Bluetooth?

Bluetooth - это технология, которая позволяет Bluetooth-совместимым устройствам легко взаимодействовать друг с другом с помощью беспроводного соединения на коротком расстоянии.

- Устройство Bluetooth может создавать помехи или приводить к неправильной работе в зависимости от следующих условий использования.
  - При контакте части тела с приемной или передающей системой устройства Bluetooth или системой Soundbar.
  - При отклонении электрических параметров из-за наличия препятствий для прохождения электромагнитных волн в виде стены, углов или офисных перегородок.
  - При возникновении электромагнитных помех от устройств, работающих в том же частотном диапазоне, включая медицинское оборудование, микроволновые печи и беспроводные сетевые устройства.
- В том случае, когда сопряжение системы Soundbar и устройства Bluetooth поддерживается на близком расстоянии.
- Чем больше расстояние между системой Soundbar и устройством Bluetooth, тем хуже качество связи.
   Если расстояние превышает диапазон действия устройства Bluetooth, соединение прервется.
- В местах с плохими условиями приема связь Bluetooth может работать неправильно.
- Подключение Bluetooth работает только в непосредственной близости от устройства. Если расстояние
  превысит указанный диапазон, то связь автоматически отключится. Даже в пределах этого диапазона качество
  звука может ухудшаться из-за препятствий, например стен или дверей.
- Данное беспроводное устройство может привести к электрическим помехам во время работы.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SAMSUNG AUDIO REMOTE

#### Установка приложения Samsung Audio Remote

Чтобы управлять работой системы с помощью смарт-устройства в приложении Samsung Audio Remote, загрузите приложение Samsung Audio Remote в магазине Google Play.



#### Доступ к приложению Samsung Audio Remote

Установив приложение Samsung Audio Remote, выполните отображаемые в нем инструкции.





 Функция АРР (ПРИЛОЖЕНИЕ) поддерживается только на мобильных телефонах с операционной системой Android версии 3.0 или более поздней.

#### TV SOUNDCONNECT

Эта функция позволяет воспроизводить звук, поступающий с телевизора, на устройстве Soundbar, подключенном к телевизору Samsung с поддержкой TV SoundConnect.

#### ► Подключение телевизора к устройству Soundbar



- 1. Включите телевизор и устройство Soundbar.
  - Включите меню телевизора.
  - Перейдите к настройкам громкоговорителей на вкладке "Звук".
  - Установите для параметра меню "Добавить новое устройство" значение "Вкл.".
- Нажмите кнопку ( → ) на верхней панели основного устройства или кнопку → (SOURCE) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим TV.
- На экране телевизора появится сообщение с запросом на включение функции TV SoundConnect.
   Затем появится индикация "[Samsung] Soundbar".
- Выберите <Yes> (Да), чтобы завершить подключение телевизора к устройству Soundbar.



- При переключении устройства Soundbar из режима телевизора в другой режим работа функции TV SoundConnect автоматически прерывается.
- Чтобы подключить систему Soundbar к другому телевизору, текущее подключение должно быть прервано.
- Прервите текущее подключение, затем нажмите кнопку • II на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы подключиться к другому телевизору.



- Функция TV SoundConnect (SoundShare) поддерживается некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2012 года.
   Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию TV SoundConnect (SoundShare).
   (Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя телевизора.)
- Если телевизор Samsung выпущен до 2014 года, проверьте меню настроек функции SoundShare.

 Если расстояние между телевизором и системой Soundbar составляет более 5 м, подключение может быть нестабильным, а воспроизведение звука может прерываться.
 В этом случае переместите телевизор или систему Soundbar таким образом, чтобы они оказались в пределах рабочего диапазона, затем повторите попытку подключения с помощью функции TV SoundConnect.



- Рабочий диапазон функции TV SoundConnect:
  - Рекомендуемый диапазон сопряжения: приблизительно 50 см
  - Рекомендуемый рабочий диапазон: приблизительно 5 м
- В режиме TV SoundConnect кнопки Play/ Pause (Воспроизведение/Пауза), Next (Далее), Prev (Пред.) не работают.

## ► Использование функции Bluetooth POWER On

Функция Bluetooth POWER On становится доступна после успешного подключения системы Soundbar к телевизору с поддержкой Bluetooth с помощью функции TV SoundConnect. Если функция Bluetooth POWER On включена, то при включении или выключении подключенного телевизора система Soundbar будет включаться или выключаться соответственно.

- 1. Подключите телевизор к системе Soundbar с помощью функции TV SoundConnect.
- Нажмите кнопку Bluetooth POWER на пульте дистанционного управления системы Soundbar. На дисплее появится сообщение "ON/OFF-BLUETOOTH POWER".
  - ON-BLUETOOTH POWER: При включении или выключении телевизора система Soundbar будет включаться или выключаться.
  - OFF-BLUETOOTH POWER: Система Soundbar выключается только при выключении телевизора.



 Эта функция поддерживается только некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2013 года.

#### **USB**

Можно воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на USB-накопителях, через Soundbar.

#### Порт USB







- **1.** Подключите устройство USB к порту USB устройства.
- Нажмите кнопку ( ) на верхней панели основного устройства или кнопку (SOURCE) на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим USB.
- 3. Индикация USB появится на экране устройства.
  - Подключение системы Soundbar к устройству USB завершено.
  - Если в течение 25 минут устройство USB не подсоединено, то она автоматически отключается (Auto Power Off) (Автоматическое выключение питания).
- ► Перед подключением устройства USB

Важная информация:

- Имя файла из папки на устройстве USB не отобразится на дисплее Soundbar, если оно содержит более 10 символов.
- Данное устройство может быть несовместимо с определенными типами носителей USB.
- Система Soundbar поддерживает файловые системы FAT16 и FAT32.
  - Файловая система NTFS не поддерживается.
- Подключите устройство USB к порту USB на устройстве. В противном случае это может стать причиной несовместимости с устройством USB.

- Не подключайте несколько устройств хранения к данному устройству через устройство считывания карт памяти. Оно может работать неправильно.
- Протоколы РТР для цифровой камеры не поддерживаются.
- Не извлекайте устройство USB во время передачи файлов.
- Воспроизведение музыкальных файлов с технологией DRM (MP3, WMA), загруженных с коммерческого веб-сайта, невозможно.
- Внешние жесткие диски не поддерживаются.
- Мобильные телефоны не поддерживаются.
- Список совместимых устройств:

| Формат | Кодек        | Частоту<br>Дискретизации | Скорость<br>передачи бит |  |
|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|--|
|        | MPEG 1       |                          |                          |  |
|        | Layer2       |                          | 80kbps~320kbps           |  |
|        | MPEG 1       |                          |                          |  |
| * mn2  | Layer3       |                          |                          |  |
| *.mp3  | MPEG 2       |                          |                          |  |
|        | Layer3       | 16KHz ~ 48KHz            |                          |  |
|        | MPEG 2.5     | 10NHZ ~ 40NHZ            |                          |  |
|        | Layer3       |                          |                          |  |
|        | Wave_Format_ |                          | 56kbps~128kbps           |  |
| *.wma  | MSAudio1     |                          |                          |  |
| .wiiid | Wave_Format_ |                          |                          |  |
|        | MSAudio2     |                          |                          |  |
|        | AAC          | 16KHz ~ 96KHz            | 48kbps~320kbps           |  |
| *.aac  | AAC-LC       | 10KHZ ~ 90KHZ            | 128kbps~192kbps          |  |
|        | HE-AAC       | 24KHz ~ 96KHz            | 48kbps~64kbps            |  |
| *.wav  | -            | 40KH= 40KH=              | до 30000 Кбит/с          |  |
| *.ogg  | OGG 1.1.0    | 16KHz ~ 48KHz            | 50kbps~500kbps           |  |
| *.flac | FLAC 1.1.0,  | 16KHz ~ 96KHz            | до 30000 Кбит/с          |  |
| .IIac  | FLAC 1.2.1   | IUNIIZ ~ SUNIIZ          | до эоооо коит/с          |  |

#### ОБНОВЛЕНИЕ ПО



В дальнейшем корпорация Samsung может предлагать обновления для микропрограммы Soundbar.

При наличии обновления его можно установить путем подключения устройства USB с сохраненным на нем обновлением микропрограммы к порту на Soundhar

Обратите внимание, что при наличии нескольких файлов обновления необходимо загружать их на устройство USB по одному и использовать для обновления микропрограммы тоже по одному.

Для получения информации о загрузке обновлений посетите веб-сайт Samsung.com или обратитесь в операторский центр Samsung.



 Данное устройство оснащено функцией DUAL BOOT (ДВОЙНАЯ ЗАГРУЗКА).
 Если произойдет сбой обновления микропрограммного обеспечения, вы снова сможете выполнить обновление.



- Подключите устройство USB с обновлением микропрограммы к порту USB на основном устройстве.
- Обновление микропрограммного обеспечения может работать неверно, если аудиофайлы, поддерживаемые Soundbar, хранятся на USB-накопителе.
- Не отсоединяйте кабель питания и не извлекайте устройство USB, когда выполняется обновление. После завершения обновления микропрограммы основное устройство отключится автоматически.
- При сбросе для всех настроек будут восстановлены заводские значения по умолчанию. Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления. При обновлении микропрограммы происходит сброс и настроек подключения сабвуфера. Если после сброса подключение к сабвуферу не задается автоматически, см. страницу 13. При возникновении проблем с обновлением микропрограммы рекомендуется отформатировать устройство USB в формате FAT16 и повторить попытку.
- По завершении процесса обновления программного обеспечения выключите устройство, затем нажмите и более 5 секунд удерживайте кнопку (►II) на пульте дистанционного управления. На дисплее появится сообщение "INIT", и устройство выключится. Обновление завершено.
- Не форматируйте диск USB в формате NTFS. Система Soundbar не поддерживает файловую систему NTFS.
- Устройства USB некоторых производителей могут не поддерживаться.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее

| Устройство не включается.                        |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| • Подключен ли кабель питания к розетке?         | → Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.       |
| Функция не работает при нажатии кнопки.          |                                                  |
| • Нет ли присутствия статического электричества? | → Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и |

| Звук не воспроизводится.                            |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Работает ли функция отключения звука?             | → Для отмены функции нажмите кнопку Mute. |
| • Установлена ли громкость на минимальный диапазон? | → Отрегулируйте с помощью кнопки Volume.  |

затем вновь вставьте ее в розетку.

| Не работает пульт дистанционного управления.                                                           |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| • Не разряжены ли батареи?                                                                             | → Вставьте новые батарейки.               |  |
| Не слишком ли большое расстояние между<br>пультом дистанционного управления и<br>основным устройством? | → Подойдите ближе к основному устройству. |  |

| Ошибка функции TV SoundConnect (сопряжение с телевизором).   |                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| • Поддерживает ли ваш телевизор режим TV SoundConnect?       | → Функция TV SoundConnect поддерживается некоторыми телевизорами Samsung, выпущенными с 2012 года. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию TV SoundConnect. |  |
| • Является ли версия микропрограммы<br>телевизора последней? | → Обновите микропрограмму телевизора до<br>последней версии.                                                                                                         |  |
| • Не возникла ли во время подключения ошибк?                 | → Обратитесь в операторский центр Samsung.                                                                                                                           |  |
| • Произведите сброс режима TV и повторите<br>подключение.    | → Для сброса подключения TV SoundConnect<br>нажмите и удерживайте кнопку ► II в течение<br>5 секунд.                                                                 |  |

| Красный индикатор на сабвуфере мигает, и сабвуфер не издает звук. |                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| • Возможно, сабвуфер не подключен к основному корпусу устройства. | → Попробуйте снова подключить сабвуфер. (См. стр. 13) |  |  |

| Сабвуфер заметно дрожит и вибрирует.          |                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| • Попробуйте настроить вибрацию на сабвуфере. | → Для настройки этого значения (от SW-12 до SW+6) используйте кнопку <b>WOOFER</b> на пульте дистанционного управления. |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическая система Soundbar- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокомпозиций в домашних условиях.

| Название<br>модели | HW-J450                                      |                     |                                                                        |  |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | Источника<br>питания                         | Основное устройство | 24B                                                                    |  |
|                    |                                              | Сабвуфер            | АС110-240В~50/60Гц                                                     |  |
|                    | Потребление электроэнергии в режиме ожидания |                     | 0,45 Вт                                                                |  |
|                    | Потребляемая<br>мощность                     | Основное устройство | 25 BT                                                                  |  |
|                    |                                              | Сабвуфер            | 28 Вт                                                                  |  |
| ОБЩАЯ ИН           | USB                                          |                     | 5 B / 0,5 A                                                            |  |
| ФОРМАЦИЯ           | Bec                                          | Основное устройство | 1,6 кг                                                                 |  |
|                    |                                              | Сабвуфер            | 4,6 кг                                                                 |  |
|                    | Размеры<br>(Ш x B x Г)                       | Основное устройство | 957,5 х 59,5 х 66,5 мм                                                 |  |
|                    |                                              | Сабвуфер            | 179 x 361 x 299,5 мм                                                   |  |
|                    | Рабочая температура                          |                     | от +5 °C до +35 °C                                                     |  |
|                    | Диапазон допустимой влажности при работе     |                     | от 10 % до 75 %                                                        |  |
|                    | Номинальная<br>выходная<br>мощность          | Основное устройство | 80 Вт/канал, 3 Ом, общий коэффициент нелинейных искажений = 10%, 1 кГц |  |
| усилитель          |                                              | Сабвуфер            | 140 Вт, 3 Ом, общий коэффициент нелинейных искажений = 10%, 70 Гц      |  |
|                    | Соотношение сигнал/шум (аналоговый вход)     |                     | 65 дБ                                                                  |  |
|                    | Разделение (1 кГц)                           |                     | 65 дБ                                                                  |  |

- Измерения соотношения сигнал/шум, искажения, разделения и используемой чувствительности основаны на использовании инструкций AES (Общество инженеров-акустиков).
- \* Номинальное значение
  - Komпaния Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
  - Указанные размеры и вес приблизительны.

#### Ж Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом

- Дополнительную информацию об открытых исходных кодах, используемых в данном устройстве, можно найти на веб-сайте: http://opensource.samsunq.com
- Вопросы относительно открытых источников направляйте в Samsung по электронной почте (oss.request@samsung.com).
- EHC
- Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10
   Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung Electronics Co., ltd». Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:
- Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd. 256, Чжункай шесть дорога, улица Ченжань, зоны развития высокотехнологий Чжункай, город Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай
- 2. Р.Т. Самсунг Электроникс Индонезия Со. Промышленная площадка JI Сикаранг, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия



#### Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

| Регион      | Контактный центр 🖀                            | Веб-узел                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RUSSIA      | 8-800-555-55-55                               | www.samsung.com/ru/support                                                        |
| GEORGIA     | 0-800-555-555                                 | www.samsung.com/support                                                           |
| ARMENIA     | 0-800-05-555                                  | www.samsung.com/support                                                           |
| AZERBAIJAN  | 088-55-55-555                                 | www.samsung.com/support                                                           |
| KAZAKHSTAN  | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/support                                                           |
| UZBEKISTAN  | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/support                                                           |
| KYRGYZSTAN  | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/kz_ru/support                                                     |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/support                                                           |
| Mongolia    | '7-800-555-55-55                              | www.samsung.com/support                                                           |
| UKRAINE     | 0-800-502-000                                 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)<br>www.samsung.com/ua ru/support (Russian) |
| BELARUS     | 810-800-500-55-500                            | www.samsung.com/support                                                           |
| MOLDOVA     | 0-800-614-40                                  | www.samsung.com/support                                                           |

## Дата выпуска



[Правильная утилизация аккумуляторов]

## (Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химический элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве EC 2006/66.

Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное & оборудование)

## (Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а такие для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с усповиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.





HW-J450

Пайдаланушы нұсқаулығы

## Wireless Audio - Soundbar

(Сымсыз аудио)

## Мүмкіндіктерді елестетіп көріңіз

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет. Толығырақ қызмет алу үшін, өнімді www.samsung.com/register торабында тіркеңіз.

## МҮМКІНДІКТЕРІ

#### TV SoundConnect

TV SoundConnect мүмкіндігі Bluetooth байланысы арқылы Soundbar жүйесінде теледидар дыбысын шығарады және дыбысты басқарады.

#### **HDMI**

HDMI бір уақытта бейне және дыбыс сигналдарын тасымалдайды және айқынырақ сурет береді. Сондай-ақ, бұл құрылғы теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы Soundbar жүйесінен тыңдауға мүмкіндік беретін ARC функциясымен жабдықталған. Бұл функцияны өнім тек ARC үйлесімді теледидарға жалғанғанда қолдануға болады.

#### SURROUND SOUND (КӨЛЕМДІ ДЫБЫС)

SURROUND SOUND (КӨЛЕМДІ ДЫБЫС) мүмкіндігі тыңдауға тереңдік пен көлемділікті қосады.

#### Сымсыз сабвуфер

Негізгі құрылғыға сабвуферді қосу үшін қосымша сымсыз Samsung модулі қажет емес. Оның орнына, сабвуфер негізгі құрылғымен байланысатын шағын сымсыз модульге жалғанады.

#### Special Sound Effects (Арнайы дыбыстық әсерлер)

Тындағыңыз келетін мазмұн түріне байланысты әр түрлі дыбыстық әсерлерді таңдауға болады - STANDARD (СТАНДАРТТЫ) (бастапқы дыбыс)/MUSIC (МУЗЫКА) / VOICE (ДАУЫС) / SPORTS (СПОРТ) / CINEMA (КИНОТЕАТР) / NIGHT MODE (ТҮНГІ РЕЖИМ).

#### Көп функциялы қашықтан басқару құралы

Жинақпен берілген қашықтан басқару құралын түймені жай ғана басу арқылы әр түрлі операцияларды басқару үшін пайдалануға болады.

#### USB Host қолдауы

Soundbar's USB HOST функциясы арқылы MP3 ойнатқыш, USB флеш-жады, т.б. сыртқы USB сақтау құрылғыларын жалғап, музыка файлдарын ойнатуға болады.

#### Bluetooth функциясы

Жоғары сапалы стерео дыбыспен музыканы сымсыз тыңдау үшін Bluetooth құрылғысын Soundbar жүйесіне косуға болады!

#### Samsung Audio Remote қолданбасын пайдалану

Өнімді Samsung Audio Remote қолданбасы арқылы смарт құрылғымен басқару үшін Samsung Audio Remote қолданбасын Google Play дүкенінен жүктеңіз.

#### **ЛИЦЕНЗИЯ**



Dolby Laboratories лицензиясы бойынша жасалған. "Dolby" және қос D таңбасы Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері болып табылады.



DTS патенттері үшін http://patents.dts.com сайтын қараңыз. DTS Licensing Limited лицензиясына сәйкес өндірілген. DTS, Таңба, сондай-ақ, DTS пен Таңба бірге — тіркелген сауда белгілері және DTS 2.0 Channel — DTS, Іпс компаниясының сауда белгісі. © DTS, Іпс. Барлық құқықтары қорғалған.

#### HDMI

HDMI мен HDMI High-Defi nition Multimedia Interface және HDMI логотипі HDMI Licensing LLC компаниясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

## ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

## ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОК. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНҒА ЖӨНДЕТІНІЗ.









Бұл белгі өнімде ток соғу немесе жарақат алу қаупін тудыратын "жоғары кернеудің" барын білдіреді.



Бұл белгі өнім құжаттарында маңызды нұсқаулардың барын білдіреді.



Белгі Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ: Өрт шығуын немесе ток соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.


ЕСКЕРТУ: ТОК СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН. КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП. ТОЛЫК ЕНГІЗІНІЗ.

- Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін, штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка ыңғайлы жерде орналасуы тиіс.


#### **ЕСКЕРТУ**

- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай болуы тиіс.

### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



Үйіңіздегі айнымалы ток көзі өнімнің артында орналасқан идентификациялық жапсырмада көрсетілгенге сай екеніне көз жеткізіңіз. Өнімді ыңғайлы жерге (жиһаздың үстіне), айналасында желдетуге жеткілікті бос орын 7-10 см қалдырып, көлденең қойыңыз. Желдеткіш ұялардың жабылып қалмауын қадағалаңыз. Ойнатқышты күшейткіштердің немесе басқа ысып кететін жабдықтың үстіне қоймаңыз. Бұл өнім ұзақ пайдалануға арналған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырып алыңыз. Ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны ажыратыңыз.




Найзағайлы дауыл болғанда айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырыңыз. Найзағайдан кернеудің барынша күрт жоғарылауы құрылғыны зақымдауы мүмкін.



Өнімді ылғалдан (мысалы, құмыралардан), шамадан тыс жылудан (мысалы, камин) және күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын жабдықтардан қорғаңыз. Өнім жұмысында ақаулық пайда болса, қуат кабелін айнымалы ток көзінен ажыратыңыз. Өнім өндірістік мақсатта пайдалануға арналмаған. Бұл өнім тек жеке пайдалануға арналған.

Өнім суық жерде сақталған болса, конденсация орын алуы мүмкін. Егер құрылғы қыста тасымалданған болса, пайдалану алдында ол бөлме температурасына жеткенше шамамен 2 сағат күтіңіз.



Құрылғыға күн сәулесін немесе басқа жылу көздерін түсірмеңіз.

Бұл құрылғының шамадан тыс қызуына және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.



Осы өнімде пайдаланылатын батареяларда қоршаған ортаға зиянды химикаттар бар. Батареяларды жалпы тұрмыстық қоқысқа лақтырмаңыз. Батареяларға (батареялар жинағы немесе орнатылған батареялар) күн шуағы, от немесе сол сияқтылар әсер етпеуі керек екені туралы ескерту. Батареяларды қысқа тұйықтамаңыз, бөлшектемеңіз немесе артық қыздырмаңыз. Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек сондай немесе балама түрімен ауыстырыңыз.

## **МАЗМҰНЫ**

#### 2 МҮМКІНДІКТЕРІ

2 Лицензия

## 3 ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

- 3 Қауіпсіздік ескертулері
- 4 Сақтық шаралары

## 6 ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

- 6 Пайдаланушы нұсқаулығын оқымастан бұрын
- 6 Құрамы

#### 7 СИПАТТАМАЛАРЫ

- 7 Жоғарғы/Алдыңғы Панель
- 8 Артқы Панель

## 9 ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

9 Қашықтан басқару құралындағы түймелер мен функциялар

### 11 БАЙЛАНЫСТАР

- 11 Қабырға кронштейнін орнату
- 12 Қабырға ұстағышын ажыратып алу
- 12 Кронштейнді қабырға ұстағышын орнату нұсқаулығына қарамай орнату
- 13 Сымсыз Сабвуферге Қосылу
- 15 Сыртқы Құрылғыны HDMI Кабелін Пайдаланып қосу
- 16 Сыртқы құрылғыны Аудио (аналогтық) немесе Оптикалық (сандық) кабельді пайдаланып қосу

#### 17 ФУНКЦИЯЛАР

- 17 Кіріс Режимі
- 17 ARC (HDMI OUT)
- 18 Bluetooth
- 20 SAMSUNG AUDIO REMOTE ҚОЛДАНБАСЫН ПАЙДАЛАНУ
- 21 TV SoundConnect
- 22 USB
- 23 Бағдарламалық құралдарды жаңарту

### 24 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

#### 25 ҚОСЫМША

25 Техникалық сипаттар

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен кескіндер тек анықтама ретінде берілген және өнімнің нақты түрі өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
  - (а) инженер өтініш бойынша шақырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
  - (b) құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай да бір жұмыс орындалмастан немесе үйге бармастан бұрын хабарланады.

## ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ОҚЫМАСТАН БҰРЫН

Пайдаланушы нұсқаулығын оқымастан бұрын келесі терминдерді қарап алыңыз.

#### ▶ Осы нұсқаулықта пайдаланылған белгішелер

| Белгіше | Термин   | Анықтамасы                                                                               |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ţ.      | Ескерту  | Қызметтің істемейтінін немесе параметрлердің күші жойылуы мүмкін екенін білдіреді.       |
|         | Ескертпе | Беттегі әрбір функцияны іске асыруға көмектесетін кеңестер мен нұсқауларды<br>білдіреді. |

#### ▶ Қауіпсіздік нұсқаулары мен ақаулықтарды жою

- Осы өнімді қолданбас бұрын міндетті түрде қауіпсіздік нұсқауларымен танысып шығыңыз. (3-бетті қараңыз)
- 2) Қиындықтар туындаған жағдайда Ақаулықтарды жою бөлімін қараңыз. (24-бетті қараңыз)

#### ▶ Авторлық құқық

©2015 Samsung Electronics Co., Ltd.

Барлық құқықтары қорғалған. Samsung Electronics Co. компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз осы пайдаланушы нұсқаулығын ішінара немесе толық қайта басуға немесе көшіруге тыйым салынады.

#### **ҚҰРАМЫ**

Төмендегі жинақпен берілген қосалқы құралдардың бар-жоғын тексеріңіз.






- Құрал-жабдықтардың сыртқы түрі жоғарыдағы сүреттерден кішкене өзгеше болуы мүмкін.
- Сыртқы USB құрылғыларын өнімге жалғау үшін берілген USB кабелін пайдаланыңыз.

## СИПАТТАМАЛАРЫ


### ЖОҒАРҒЫ/АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛЬ





- Құрылғының қуатын қосқан кезде ол дыбыс шығарғанша 4-5 секундтай кідіріс болады.
- Егер дыбыстың тек Soundbar құрылғысынан шыққанын қаласаңыз, теледидардың Audio Setup (Дыбысты орнату) мәзірінен теледидар динамиктерін өшіріп тастауыңыз керек. Теледидармен бірге берілетін пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

### АРТҚЫ ПАНЕЛЬ





- Айнымалы ток адаптерінің қуат кабелін розеткадан суырып алған кезде штепсельдік ұшты ұстап тұрыңыз. Кабельден тартпаңыз.
- Бөлшектер арасындағы байланыс толығымен орнағанша, құрылғыны немесе оның бөлшектерін ауыспалы ток розеткасына жалғамаңыз.

## ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

### ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫНДАҒЫ ТҮЙМЕЛЕР МЕН ФУНКЦИЯЛАР



SOURCE

Soundbar жүйесіне қосылған дыбыс көзін таңдау үшін басыңыз.

Түймені басу арқылы дыбыс деңгейін 0-ге апаруға болады. Дыбысты алдыңғы деңгейде қосу үшін қайтадан басыңыз.

#### REPEAT

USB құрылғысынан әуенді ойнату кезінде REPEAT функциясын орнатуға болады.

**OFF-REPEAT**: Қайта ойнатуды тоқтатады. **TRACK-REPEAT**: Жолды қайталап ойнату. ALL-REPEAT : Барлык жолдарды кайталап ойнату.

RANDOM-REPEAT: Жолдар кез келген ретпен ойнатылады.

(Ойнатылған жол қайта ойнатылуы мүмкін.)

#### Алға қарай өтү

Ойнатылып жаткан курылғыда екі немесе одан көп файл болса және ▶ түймесі басылса, келесі файл тандалады.

SOUND CONTROL (ДЫБЫСТЫ БАСКАРУ) (\*Денгейді реттеу үшін І≪,▶ түймелерін пайдаланыңыз.)

TREBLE (ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТЕР). BASS (БАСС) немесе AUDIO SYNC (АУДИОНЫ СИНХРОНДАУ) параметрін тандау үшін басыныз. Содан кейін Treble (Жоғары жиіліктер), Bass (Бас) дыбыс деңгейін -6 және +6 арасында реттеу үшін І≪. ▶ Түймелерін пайдаланыныз.

Erep Soundbar сандық теледидарға қосылған болса және бейне аудиомен синхрондалмаған болса, аудионы бейнемен синхрондау үшін **SOUND CONTROL** (ДЫБЫСТЫ БАСҚАРУ) түймесін басыңыз. 0 мс және 300 мс арасындағы аудио кідірісін орнату үшін І≪,▶ Түймелерін пайдаланыңыз. USB режимінде, TV режимінде және BT режимінде Audio Sync (Аудионы синхрондау) функциясы жұмыс істемеуі мүмкін.

Әр жиіліктер диапазонының дыбысын реттеу үшін **SOUND CONTROL** (ДЫБЫСТЫ БАСҚАРУ) түймесін шамамен 5 секүнд бойы басып тұрыңыз. 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 КГц, 2,5 КГц, 5 КГц және 10 КГц мәндерін таңдауға және

#### AUTO POWER (ABTO KYAT)

Auto Power Link (Авто қуат байланысы): Soundbar жүйесін қосылған оптикалык көзбен оптикалык уяшык аркылы синхрондайды, осылайша ол теледидарды қосқанда автоматты түрде қосылады. (Auto Power Link (Авто куат байланысы): Default OFF (Әдепкі ӨШІРУЛІ), ON-Anvnet+ (КОСУЛЫ-Anvnet+) / OFF-POWER LINK (ӨШІРУЛІ-POWER LINK) немесе OFF-Anvnet+ (ӨШІРУЛІ-Anynet+) / ON-POWER LINK (ҚОСУЛЫ-POWER LINK)). Anynet+ функциясы ciзге Soundbar жүйесін Anynet+ үйлесімді Samsung теледидарының қашықтан басқару құралымен басқаруға мүмкіндік береді. Soundbar теледидарға HDMI кабелі арқылы қосу керек.

Anynet+: Anynet+ функциясын қосу немесе өшіру үшін AUTO POWER (АВТО ҚУАТ) түймесін басыңыз.

WOOFER (ВУФЕР) (\*Дыбыс деңгейін реттеу үшін І≪,►М түймесін пайдаланыңыз)


Сіз вуфердің дыбыс деңгейін басқара аласыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін І≪,▶Ы түймесін басыныз.

Бағдарламалық құралды таңдай аласыз (-12, -6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6).



- Soundbar Samsung компаниясы өнімінің фирмалық атауы.
- Теледидарды өзінің қашықтан басқару құралымен басқарыңыз.



### ▶ Қашықтан Басқару Құралына Батареяларды Салу



# БАЙЛАНЫСТАР

# **КАБЫРҒА КРОНШТЕЙНІН ОРНАТУ**

Осы құрылғыны қабырға кронштейннің көмегімен қабырғаға ілуіңізге болады.

## ▶ Орнатудың сақтық шаралары

- Тек тік қабырғаға орнатыңыз.
- Орнату үшін температурасы немесе ылғалдылығы жоғары жерде, не болмаса құрылғы салмағын көтере алмайтын қабырғаға орнатпаныз.
- Егер қабырға құрылғыны ұстап тұру үшін жеткілікті күшті болмаса. Қабырғаны қатайтыңыз немесе құрылғыны салмағын ұстап тұра алатын басқа қабырғаға орнатыңыз.
- Сіздегі қабырғаның түріне (гипсокартон, темір тақта, ағаш, т.б.) жарайтын бекіту бұрандаларын немесе анкер болттарын сатып алып, пайдаланыңыз.
   Мүмкін болса, бұрандаларды қабырға шегелеріне бекітіңіз.
  - Қабырғаға орнату бұрандаларын Soundbar жүйесі орнатылатын қабырғаның түрі мен қалыңдығына сай сатып
    - Диаметрі: М5

алыңыз.

- Ұзындығы: L 35 мм немесе одан үлкенірегі ұсынылады
- Құрылғыны қабырғаға орнатпас бұрын оның кабельдерін сыртқы құрылғыға жалғаңыз.
- Орнатпас бұрын құрылғының сөніп және ажыратылып тұрғанын тексеріңіз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.
- Орнату бағыттағышын қабырғаға жанастырып орналастырыңыз.
  - Орнату бағыттағышы тегіс болуы керек.
  - Теледидар қабырғаға орнатылса, теледидардан кемінде 5 см төмен орналастырыңыз.
- Қабырғадағы бұрандалар өтетін жерді қаламмен белгілеп, орнату бағыттағышын алыңыз.
- Қабырға ұстағыштары мен бұрандаларды белгіленген жерлерге бекітініз.
  - Сол және оң жақ ұстағыштардың пішіндері әртүрлі болады.
- Екі ұстағыш бұранданы Soundbar жүйесінің негізгі корпусының артындағы сол және оң жақтағы бұранда тесіктеріне бекітініз.
- 5. USB кабелін Soundbar жүйесінің артына оны қабырғаға орнатпастан бұрын кіргізіңіз.
- Soundbar жүйесінің артындағы ұстағыш бұрандаларды қабырға ұстағышындағы ойықтарға орнатыңыз.
   Қауіпсіз орнату үшін, ұстағыш бұрандаларды ойықтың бойымен төмен қарай соңына дейін басыңыз.









# КАБЫРҒА ҰСТАҒЫШЫН АЖЫРАТЫП АЛУ


 Soundbar жүйесін қабырға ұстағышынан ажыратып алу үшін, оны суретте көрсетілгендей етіп жоғары карай көтерініз.





- Орнатылған құрылғының үстіне еш нәрсе ілмеңіз және оның соғылмауын немесе түсіп қалмауын кадағалаңыз.
- Құрылғыны қабырғаға құламайтындай етіп мықтап бекітіңіз. Егер құрылғы құлап қалса, ол жарақатқа немесе өнімнің бұзылуына себеп болуы мүмкін.
- Құрал қабырғаға орнатылып болған соң, баланың жалғанған кабельдерді тартпауын қадағалаңыз, бұл құрылғының құлап кету қаүпін тудырады.
- Қабырға ұстағышы оңтайлы қызмет атқаруы үшін, теледидар қабырғаға орнатылған болса, динамик жүйесін теледидардан 5 см төмен орнатыңыз.
- Өнімді қабырғаға бекітпесеңіз, қауіпсіздік мақсатында оны құламайтын қауіпсіз әрі тегіс бетке қойыңыз.

# КРОНШТЕЙНДІ ҚАБЫРҒА ҰСТАҒЫШЫН ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫНА ҚАРАМАЙ ОРНАТУ



- 1. "Сол жақ қабырға ұстағышы" жоғарыда көрсетілгендей еденге параллель етіп керекті қабырға бетіне орналастырыныз да. оның оң жақ шетіндегі тесігінен бурандамен бекітініз.
- 2. "Оң жақ қабырға ұстағышы" жоғарыда көрсетілгендей еденге параллель етіп керекті қабырға бетіне орналастырыңыз да, оның сол жақ шетіндегі тесігінен бұрандамен бекітіңіз.
  - Егер сол/оң жақ қабырға ұстағышы теледидардың астына орнатылуы тиіс болса, 1 және
     2-қадамдардағы бекіту тесіктері теледидардың астыңғы жағының ортасына дұрыс туралануы үшін олардың орындарын тексеріңіз.
- 3. Қалған тесіктерден бұрандаларды бекітіңіз.

# СЫМСЫЗ САБВУФЕРГЕ ҚОСЫЛУ

Сабвуфердің байланыс идентификаторы (ID) зауытта алдын ала орнатылады, сондықтан негізгі құрылғы мен сабвуферді қосқан кезде олар автоматты түрде (сымсыз қосу) байланысуы керек. Егер негізгі құрылғы мен сабвуферді қосылған кезде Link ( >>>> ) көрсеткіші жанбаса, идентификаторды төмендегі процесті орындау арқылы орнатыңыз.







- 1. Негізгі құрылғы және сабвуфердің қуат сымдарын айнымалы ток розеткасына қосыңыз.
- 2. Сабвуфердің артқы жағында орналасқан ID SET түймесін шағын өткір затпен 5 секунд басып тұрыңыз.
  - STANDBY (Күту режимі) көрсеткіші өшірулі болады, ал LINK (Байланыс) көрсеткіші (Көк ЖШД) тез жыпылықтайды.
- 4. ID SET хабары Soundbar дисплейінде пайда болады.
- Байланысты аяқтау үшін, сабвуфердегі Көк ЖШД жыпылықтап тұрғанда негізгі құрылғының қуатын қосыңыз.
  - Енді негізгі құрылғы мен сабвуфер байланысуы (қосылуы) тиіс.
  - Сабвуфердегі Link (Байланыс) көрсеткіші (Көк ЖШД) қосулы болуы тиіс.
  - LINK (Байланыс) көрсеткіші үздіксіз көк болып жанбаса, байланыстыру процесінің орындалмағаны.
     Негізгі құрылғыны өшіріп, 2-қадамнан қайта бастаңыз.
  - Дыбыс әсерін тандау арқылы сымсыз сабвуферден дыбысты жақсырақ естуге болады. (10-бетті қараныз)

#### БАЙЛАНЫСТАР



- Өнімді жылжытпас немесе орнатпас бұрын, қуаттың және қуат сымының ажыратылғанын тексеріңіз.
- Егер негізгі құрылғы өшірілсе, сымсыз сабвуфер күту режимінде болады және Link (Байланыс) көрсеткіші (Көк ЖШД) 30 секунд жыпылықтағаннан кейін жоғарғы жақтағы STANDBY LED (Күту ЖШД) қосылады.
- Erep Soundbar жүйесінің жанында Soundbar жүйесімен бірдей жиілікті (2,4 ГГц) пайдаланатын құрылғы қолдансаңыз, кедергіден дыбыс біраз жоғалуы мүмкін.
- Негізгі құрылғы мен сабвуфердің арасындағы сымсыз сигналдардың жіберілу қашықтығы шамамен 10 м, алайда жұмыс істеу ортасына байланысты басқаша болуы мүмкін. Егер негізгі құрылғы мен сымсыз сабвуфердің арасында темір бетонды немесе метал қабырға болса, сымсыз сигналдар темірден өте алмайтын болғандықтан жүйе мүлде жұмыс істемеуі мүмкін.
- Егер негізгі құрылғыда сымсыз байланыс орнатылмаса, негізгі құрылғы мен сымсыз сабвуфердің арасында байланысты қайта орнату үшін сол жақ бағандағы 1-5-ші қадамдарды орындаңыз.




- Сымсыз сигналдар қабылдайтын антенна сабвуфердің ішіне орнатылған. Құрылғыны судан және ылғалдан аулақ ұстаңыз.
- Оңтайлы түрде тыңдау үшін, сымсыз сабвуфердің айналасында кедергілердің жоқ екенін тексеріңіз.

# СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ HDMI КАБЕЛІН ПАЙДАЛАНЫП ҚОСУ

HDMI — теледидар, DVD ойнатқышы, Blu-ray ойнатқышы, теледидардың абоненттік қосымшасы, т.б. сияқты құрылғыларға жалғануға арналған стандартты сандық интерфейсі.

HDMI жоғары сапалы сандық сигналды тасымалдайтындықтан, жоғары деңгейдегі бейне мен дыбысты сандық көзде жасалған түпнұсқа сапасымен тамашалауға мүмкіндік береді.



#### **HDMI IN**

Өнімнің **HDMI IN** ұясын HDMI кабелі (жинақпен бірге берілмейді) арқылы сандық құрылғылардың HDMI OUT ұясына жалғаңыз.

#### және

## HDMI OUT (TV)

Өнімнің **HDMI OUT (TV)** ұясын HDMI кабелі (жинақпен бірге берілмейді) арқылы теледидардың HDMI IN ұясына жалғаңыз.



 НDMI – бейне және дыбыс деректерін тек бір қосқыш арқылы сандық түрде тасымалдауға мүмкіндік беретін интерфейс.

#### ARC (HDMI OUT)

ARC функциясы сандық дыбысты **HDMI OUT** (ARC) порты арқылы шығаруға мүмкіндік береді.


Оны Soundbar құралын ARC функциясын қолдайтын теледидарға жалғағанда ғана қосуға болады.



- Anynet+ қосылуы тиіс.
- HDMI кабелі ARC сигналын қолдамаса, бұл функцияны пайдалану мүмкін емес.

# СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ АУДИО (АНАЛОГТЫҚ) НЕМЕСЕ ОПТИКАЛЫҚ (САНДЫҚ) КАБЕЛЬДІ ПАЙДАЛАНЫП ҚОСУ

Осы құрылғыда теледидарға қосуға болатын екі әдісін беретін бір оптикалық кіріс сандық ұясы және бір аналогтық аудио кіріс ұясы бар.



#### **AUX IN**

Негізгі құрылғының **AUX IN** (Audio) кірісін теледидардың немесе Бастапқы құрылғының AUDIO OUT ұясына байланыстырыңыз. Функцияны **AUX** етіп өзгертіңіз.

немесе,

#### **OPTICAL IN**

Heriзri құрылғының **OPTICAL IN** (Audio) ұясына теледидардың немесе бастапқы құрылғының OPTICAL OUT ұясын жалғаңыз. Функцияны **D.IN** етіп өзгертіңіз.



- Өнімнің немесе теледидардың тоқ сымын бөлшектер арасындағы байланыс толығымен орнағанша қоспаңыз.
- Өнімді жылжыту немесе орнатпас бұрын, қуат көзінің өшірілгенін және қуат сымының ажыратылғанын тексеріңіз.

# ФУНКЦИЯЛАР

#### КІРІС РЕЖИМІ

Керекті режимді таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі ( 🔁 ) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы 吾 (SOURCE) түймесін басыңыз.





| Кіріс режимі           | Дисплей |
|------------------------|---------|
| Оптикалық сандық кіріс | D.IN    |
| AUX kipici             | AUX     |
| HDMI kipici            | HDMI    |
| BLUETOOTH режимі       | BT      |
| TV SoundConnect        | TV      |
| USB режимі             | USB     |

Мынадай жағдайда құрылғы автоматты түрде өшеді:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB Режимі
  - 25 минут бойы дыбыстық сигнал болмаса.
- AUX Режимі
  - 25 минут бойы AUX кабелі қосылмаса.
  - Auto Power Down ON (Қуатты авто өшіруді ҚОСУ) режимінде (АUX кабелі қосылғанда 8 сағат бойы перне басылмаса).
  - Auto Power Down (Куатты авто өшіру) функциясын ОN (ҚОСУ) немесе ОFF (ӨШІРУ) үшін ►ІІ түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз. ОFF/ON-AUTO POWER DOWN (ӨШІРУ/ҚОСУ-ҚУАТТЫ АВТО ӨШІРУ) дисплейде керсетіледі.

# ARC (HDMI OUT)

ARC (Дыбысты қайтару арнасы) сандық дыбыс сигналын HDMI OUT (ARC) портына тасымалдайды.



- 1. ARC функциясын қолдайтын теледидарды Soundbar жүйесіне HDMI кабелі арқылы жалғаңыз.
- 2. Теледидарды қосып, Soundbar жүйесінің Anynet+ функциясын қосыңыз.
- 3. D.IN режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі ( 🔁 ) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы 🗲 (SOURCE) түймесін басыңыз.




- Erep HDMI кабелі ARC мүмкіндігін қолдамаса, ARC дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- ARC функциясын ажыратып, Anynet+ режимін сөндіріңіз.

## **BLUETOOTH**

Жоғары сапалы стерео дыбыспен музыканы сымсыз тыңдау үшін Bluetooth құрылғысын Soundbar жүйесіне косуға болады!

## ► Soundbar құралын Bluetooth құрылғысына қосу

Bluetooth құрылғысы Bluetooth-үйлесімді стерео құлақаспап функциясын қолдайтындығын тексеріңіз.



- ВТ режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі ( ) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы (SOURCE) түймесін басыныз.
  - Soundbar жүйесінің алдыңғы дисплейінде BT READY хабарын көресіз.
- Қосылу қажет Bluetooth құрылғысында Bluetooth мәзірін таңдаңыз. (Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз)
- 3. Bluetooth құрылғысында Stereo headset (Стерео құлақаспап) мәзірін таңдаңыз.
  - Сканерленген құрылғылар тізімін көресіз.
- 4. Тізімнен "[Samsung] Soundbar J-Series" тармағын танданыз.
  - Soundbar жүйесі Bluetooth құрылғысына жалғанған кезде алдыңғы дисплейде [Bluetooth құрылғы атауы] → BT көрсетілуі мүмкін.
  - Құрылғы атауы ағылшынша ғана көрсетіледі.
     Атау ағылшын тілінде болмаса, асты сызылып көрсетіледі " \_ ".
  - Erep Bluetooth құрылғысы Soundbar құралымен жұпталмаса, Bluetooth құрылғысы тапқан алдыңғы "[Samsung] Soundbar J-Series" құрылғысын жойыңыз да, Soundbar құралын қайтадан іздетіңіз.
- 5. Қосылған құрылғыда музыканы ойнатпаңыз.
  - Қосылған Bluetooth құрылғысында ойнап жатқан музыканы Soundbar жүйесінен тыңдай аласыз.
  - ВТ режимінде Play (Ойнату)/Pause (Кідірту)/ Next (Келесі)/Prev (Алдыңғы) функцияларын қолдану мүмкін емес. Алайда, бұл функциялар AVRCP қолдайтын Bluetooth құрылғыларында қолжетімді.



- Bluetooth құрылғысына қосылу кезінде
   PIN кодын енгізу сұралса, <0000> санын
- енгізіңіз.Бір уақытта тек бір Bluetooth құрылғысын жұптауға болады.
- Soundbar өшірілген кезде Bluetooth байланысы тоқтатылады.

Bluetooth құрылғыларына

- Келесі жағдайларда Soundbar жүйесі Bluetooth құрылғысының іздеуін не косылуын дұрыс орындамауы мүмкін:
  - Soundbar құралының айналасында қатты электрикалық өріс болса.
  - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құралымен бір уақытта жұпталса.
  - Bluetooth құрылғысы кенеттен өшсе немесе дұрыс жұмыс істемесе.
  - Микротолқынды пештер, сымсыз жергілікті желі адаптерлері, люминесценттік жарықтар және газ плиталары сияқты құрылғылар Bluetooth құрылғысы сияқты бірдей жиілік диапазонын пайдаланатынын ескеріңіз, ол электр кедергісін тудыруы мумкін.
- Soundbar SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыңыз.
- Тек НҒ (Хэндсфри) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына Soundbar жүйесін қосу мүмкін емес.
- Құрылғы жұпталғаннан кейін, D.IN/AUX/ HDMI/USB режимінде тізімнен
   "[Samsung] Soundbar J-Series"
   тармағын тандау BT режиміне автоматты түрде ауысады.

# ► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Bluetooth Power On функциясы қосулы, ал Soundbar жүйесі өшірулі жағдайда бұрыннан жұптастырылған Bluetooth құрылғысы Soundbar жүйесімен жұптасу әрекетін жасаса, Soundbar жүйесі автоматты түрде іске қосылады.

- Не болмаса, Soundbar қосылып тұрғанда қашықтан басқару құралындағы Bluetooth POWER түймесін басыныз.
- 2. ON-Bluetooth POWER (KOCY-Bluetooth KYATЫ) Soundbar дисплейінде көрсетіледі.



- Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының жұпталған құрылғыларының тізімінде болса ғана қолжетімді.
   (Bluetooth құрылғысы мен Soundbar бұрын кем дегенде бір рет жұпталуы қажет.)
- Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының ізделген құрылғылар тізімінде Soundbar көрсетілген кезде ғана пайда болады [BT READY].
- TV SoundConnect режимінде Soundbar жүйесін басқа Bluetooth құрылғысына жұптау мүмкін емес.

# ▶ Bluetooth құрылғысын Soundbar құралынан ажырату үшін

Bluetooth құрылғысын Soundbar құралынан ажырата аласыз. Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- Soundbar құралы ажыратылады.
- Soundbar Bluetooth құрылғысынан ажыратылғанда, Soundbar алдыңғы дисплейде BT DISCONNECTED хабарын көрсетеді.

# ► Soundbar құралын Bluetooth құрылғысынан ажырату үшін

**BT** режимінен басқа режимге ауысу немесе Soundbar динамигін өшіру үшін қашықтан басқару құралындағы **SOURCE**) түймесін немесе өнімнің жоғарғы панеліндегі ( **)** түймесін басыңыз.

 Қосылған Bluetooth құрылғысы қосылымды тоқтатпастан бұрын Soundbar құралынан жауапты белгілі бір уақыт күтеді. (Bluetooth құрылғысына байланысты ажырату уақыты әртүрлі болуы мүмкін)



- Bluetooth байланысы режимінде Soundbar пен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтық 5 м артса, Bluetooth байланысы жоғалады.
- Дайын күйінде 25 минут тұрғаннан кейін Soundbar құралы автоматты түрде өшеді.

# Bluetooth туралы қосымша ақпарат

Bluetooth — Bluetooth-үйлесімді құрылғыларға бір бірімен қысқа сымсыз қосылымды пайдаланып оңай қосылуға мүмкіндік беретін технология.

- Вluetooth құрылғысы мынадай жағдайда қолданысқа байланысты шуды немесе дұрыс жұмыс істемеуді тудыруы мүмкін:
  - Егер дене бөлігі Bluetooth құрылғысының немесе Soundbar құралының қабылдау/тасымалдау жүйесімен байланыста болғанда.
  - Қабырға, бұрыш немесе кеңсе бөлгіштері арқылы туындаған кедергілерден электрлік өзгеріске байланысты болады.
  - Медициналық құралды, микротолқынды пешті және сымсыз жергілікті желіні қоса бірдей жиілік диапазонындағы құрылғылардан болған электрлік жиілікке әлсіз болады.
- Soundbar құралын жақын қашықтықты сақтай отырып Bluetooth құрылғысымен жұптастырыңыз.
- Soundbar құралы мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтық алыстаған сайын сапа нашарлайды.
   Егер қашықтық Bluetooth жұмыс ауқымынан асса, қосылым жоғалады.
- Нашар қабылдау сезімталдығы аймақтарында Bluetooth қосылымы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Вluetooth байланысы тек құрылғыға жақын болған кезде істейді. Егер қашықтық осы ауқымнан тыс болса, қосылым автоматты түрде қиылады. Осы ауқым ішінде болғанда да, дыбыс сапасы қабырғалар немесе есіктер сияқты кедергілер арқылы төмендеуі мүмкін.
- Бұл сымсыз құрылғы жұмыс істеу кезінде электрлік кедергілерді тудыруы мүмкін.

# SAMSUNG AUDIO REMOTE ҚОЛДАНБАСЫН ПАЙДАЛАНУ

# Samsung Audio Remote қолданбасы

Өнімді Samsung Audio Remote қолданбасы арқылы смарт құрылғымен басқару үшін Samsung Audio Remote қолданбасын Google Play store дүкенінен жүктеңіз.



# Samsung Audio Remote қолданбасына ашу

Samsung Audio Remote қолданбасын орнатқаннан кейін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.





 АРР функциясы тек Android OS 3.0 немесе одан кейінгі нұсқалар орнатылған Android мобильді телефон құрылғыларын қолдайды.

## TV SOUNDCONNECT

Теледидар дыбысын TV SoundConnect функциясын қолдайтын Samsung теледидарына жалғанған Soundbar арқылы ести аласыз.

# ► Теледидарды Soundbar құралына жалғау



- 1. Теледидарды және Soundbar құралын қосыңыз.
  - Теледидар мәзірін қосыңыз.
  - "Дыбыс" жиекбелгісінде Динамик параметрлеріне жылжыңыз.
  - "Жаңа құрылғы қосу" мәзірін "Қосу" мәніне қойыңыз.
- ТV режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі ( ) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы (SOURCE) түймесін басыныз.
- Теледидарда TV SoundConnect функциясын қосуды сұрау хабары пайда болады. Теледидардың экранында "[Samsung] Soundbar" жазуы пайда болады.
- Теледидар мен Soundbar жүйесін теледидардың қашықтан басқару құралы арқылы қосуды аяқтау үшін <Yes> (Ие) жауабын таңдаңыз.



- Soundbar режимін теледидардан басқа режимге ауыстыру TV SoundConnect мүмкіндігін автоматты түрде тоқтатады.
- Soundbar жүйесін басқа теледидарға қосу үшін, бұрыннан бар қосылымды ажырату керек.
- Бар теледидардағы байланысты тоқтатып, басқа теледидарға қосу үшін қашықтан басқару құралындағы > II түймесін 5 секунд бойы басыңыз.



- 2012 жылдан бастап шығарылған кейбір теледидарлар TV SoundConnect (SoundShare) функциясын қолдайды. Бастау алдында теледидарда TV SoundConnect (SoundShare) функциясына қолдаудың бар-жоғын техсеріңіз. (Қосымша мәліметтер алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.)
- Сіздегі Samsung теледидары 2014 жылдан бұрын шығарылған болса, SoundShare setting мәзірін тексеріңіз.



 Теледидар мен Soundbar жүйесінің арасындағы қашықтық 5 метрден асса, қосылыс тұрақты болмауы немесе дыбысы тоқтап-тоқтап ойнауы мүмкін. Осындай жағдай орын алса, теледидар мен Soundbar жүйесін жұмыс ауқымына қайта орнатып, TV SoundConnect қосылымын қайта жасаңыз.



- TV SoundConnect жұмыс ауқымы:
  - Ұсынылған жұптау ауқымы: 50 см ішінде
  - Ұсынылған жұмыс ауқымы: 5 м ішінде
- TV SoundConnect режимінде Play (Ойнату)/ Pause (Кідірту), Next (Келесі), Prev (Алдыңғы) түймелері қолданылмайды.

# ▶ Bluetooth POWER On функциясын пайдалану

Bluetooth POWER On функциясын Soundbar жүйесін Bluetooth функциясымен үйлесімді теледидарға TV SoundConnect арқылы жалғағаннан кейін қолдануға болады. Bluetooth POWER On функциясы қосулы болған кезде, жалғанған теледидарды қосса немесе ешірсе, Soundbar қуаты да қосылып, ешеді.

- 1. Теледидарды Soundbar жүйесіне TV SoundConnect функциясы арқылы жалғаңыз.
- Soundbar жүйесінің қашықтан басқару құралындағы Bluetooth POWER түймесін басыңыз. Soundbar жүйесінің дисплейінде "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" хабары көрсетіледі.
  - ON-BLUETOOTH POWER: Теледидарды қосқан және өшірген сайын Soundbar жүйесі де қосылады және өшіріледі.
  - OFF-BLUETOOTH POWER: Soundbar жүйесі тек теледидарды өшіргенде ажыратылады.



 Бұл функцияға тек 2013 жылдан бастап шығарылған кейбір Samsung теледидарларында қолдау көрсетіледі.

#### **USB**

Soundbar арқылы USB сақтау құрылғысындағы музыка файлдарын ойнатуға болады.

#### USB Порты



#### Дисплей



- USB құрылғысын өнімнің USB портына жалғаныз.
- USB режимін таңдау үшін, негізгі құрылғының үстіңгі панеліндегі ( ) түймесін немесе қашықтан басқару құралындағы (SOURCE) түймесін басыныз.
- 3. Дисплей экранында USB пайда болады.
  - Soundbar жүйесінің USB құрылғысына қосылуы орындалды.
  - 25 минутқа дейін ешбір USB құрылғысы жалғанбаса, ол автоматты түрде өшеді (Auto Power Off).
- ▶ USB құрылғысын қоспас бұрын

Мыналарды ескеріңіз:

- Егер USB құрылғысындағы қалтаның файл атауы 10 таңбадан асса, ол Soundbar дисплейінде көрсетілмейді.
- Өнімнің USB жад құралының арнайы түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- FAT16 және FAT32 файл жүйелеріне қолдау бар.
  - NTFS файлдық жүйесіне қолдау жоқ.
- USB құрылғыларын өнімнің USB портына тікелей жалғаңыз. Әйтпесе, USB сәйкестік ақаулығы туындауы мүмкін.

- Мультикарта құралы арқылы өнімді бірнеше сақтау құрылғыларына жалғамаңыз. Ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Сандық камера РТР протоколдарына қолдау көрсетілмейді.
- USB құрылғысы файлдарды жіберіп жатқанда, оны шығарып алмаңыз.
- Коммерциялық веб-тораптағы DRM арқылы қорғалған музыка файлдары (MP3, WMA) ойнатылмайды.
- Сыртқы қатты дискілерге қолдау көрсетілмейді.
- Мобильді құрылғыларға қолдау көрсетілмейді.
- Үйлесімділік тізімі:

| Пішім  | Кодек         | Дискретизация<br>жиілігі | Деректер<br>тасымалдау<br>жылдамдығы |
|--------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|
|        | MPEG 1 Layer2 |                          | 80kbps~320kbps                       |
|        | MPEG 1 Layer3 |                          |                                      |
| *.mp3  | MPEG 2 Layer3 |                          |                                      |
|        | MPEG 2.5      | 16KHz ~ 48KHz            |                                      |
|        | Layer3        |                          |                                      |
|        | Wave_Format_  |                          |                                      |
| *.wma  | MSAudio1      |                          | 56kbps~128kbps                       |
| .wiiia | Wave_Format_  |                          |                                      |
|        | MSAudio2      |                          |                                      |
|        | AAC           | 16KHz ~ 96KHz            | 48kbps~320kbps                       |
| *.aac  | AAC-LC        | TOKTIZ ** SOKTIZ         | 128kbps~192kbps                      |
|        | HE-AAC        | 24KHz ~ 96KHz            | 48kbps~64kbps                        |
| *.wav  | -             | 16KHz ~ 48KHz            | 3000 кбит/с                          |
| *.ogg  | OGG 1.1.0     | TUNNZ ~ 40NHZ            | 50kbps~500kbps                       |
| *.flac | FLAC 1.1.0,   | 16KHz ~ 96KHz            | 3000 кбит/с                          |
| .nac   | FLAC 1.2.1    | TOKI IZ * 90KHZ          | JOOO KOMI/C                          |

# БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ЖАҢАРТУ



Samsung болашақта Soundbar жүйесінің ішкі бағдарламалық құралдарына жаңартулар ұсынуы мүмкін.

Жаңарту ұсынылса, ішкі бағдарламалық кұралдарды Soundbar жүйесіндегі USB портына ішкі бағдарламалық құрал жаңартуы сақталған USB құрылғысын жалғау арқылы жаңартуға болады.

Бірнеше жаңарту файлы бар болса, оларды USB құрылғысына бір-бірлеп жүктеп, ішкі бағдарламалық құралдарды жаңарту үшін бір уақытта бір файлдан пайдалану керек екенін ескерініз.

Жаңартылған файлдарды жүктеп алу туралы ақпарат алу үшін, Samsung.com сайтына кіріңіз немесе Samsung байланыс орталығына хабарласыңыз.



 Өнімнің DUAL BOOT (ҚОСАРЛЫ ЖҮКТЕУ) функциясы бар, ал аппараттық құрал жаңартылмаса, оны қайтадан жаңартуға болады.



- Микробағдарлама жаңартуы бар USB құрылғысын негізгі құрылғыдағы USB портына кіргізіңіз.
- USB сақтау құрылғысында Soundbar қолдайтын дыбыс файлдары сақтаулы болса, ішкі бағдарламалық құралдарды жаңарту дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Жаңартулар қолданылып жатқанда қуатты ажыратпаңыз немесе USB құрылғысын шығарып алмаңыз. Ішкі бағдарламалық құралдарды жаңарту аяқталғаннан кейін, негізгі құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Бастапқы қалпына келтіргеннен кейін, барлық параметрлердің зауыттық әдепкі параметрлері қалпына келеді.
   Жаңартудан кейін оңай қалпына келтіру үшін, параметрлерді жазып алуды ұсынамыз. Ішкі бағдарламалық құралдар жаңартылғанда, сабвуфер байланысы да бастапқы қалпына келетінін ескеріңіз.
   Бастапқы қалпына келтіргеннен кейін сабвуфермен байланыс автоматты түрде орнатылмаса, 13-бетті қараңыз. Ішкі бағдарламалық құралдар жаңартылмаса, USB құрылғысын FAT16 етіп пішімдеп, әрекетті қайталау ұсынылады.
- Бағдарламалық құралды жаңарту аяқталғаннан кейін, өнімді өшіріңіз, одан кейін қашықтан басқару құралындағы
   (►II) түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз. Дисплейде "INIT" пайда болады және құрылғы өшеді. Жаңарту аяқталды.
- NTFS пішіміндегі USB дискін пішімдемеңіз. Soundbar жүйесі NTFS файл жүйесіне қолдау көрсетпейді.
- Өндірушіге қарай, USB құрылғысына колдау көрсетілмеуі мүмкін.

# АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

| Құрал қосылмайды.                  |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| • Қуат сымы розеткаға қосылған ба? | → Қуат сымын розеткаға қосыңыз. |

| Түйме басылған кезде функция жүзеге аспайды.    |                                         |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| • Ауа ағымында статикалық электр заряды бар ма? | → Қуатты өшіріп қайтадан қосып көріңіз. |  |

| Дыбыс шықпайды.                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| • Дыбысты өшіру функциясы қосулы емес пе?  | → Mute (Дыбысты өшіру) функциясынан бас тарту<br>үшін, түймені қайтадан басыңыз. |
| • Дыбыс ең төменгі деңгейге қосылмаған ба? | → Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз.                                                  |

| Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.                                                     |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| • Батареялардың заряды бітті ме?                                                             | → Жаңа батареяға ауыстырыңыз.   |  |
| • Қашықтан басқару құралы мен негі¬Щ¬Фі<br>құрылғы арасындағы қашықтық тым алшақ емес<br>пе? | → Құрылғыға жақынырақ жылжыңыз. |  |

| TV SoundConnect (Теледидармен жұптау) сәтсіз аяқталды. |                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| • Теледидар TV SoundConnect үшін қолдау көрсетеді ме?  | → TV SoundConnect функциясына 2012 жылдан<br>кейін шығарылған Samsung теледидар үлгілері<br>қолдау көрсетеді. Теледидар бұл функцияға<br>қолдау көрсететіндігін тексеріңіз. |  |
| • Теледидар микробағдарламасының нұсқасы соңғы ма?     | → Теледидарды соңғы микробағдарламаға<br>жаңартыңыз.                                                                                                                        |  |
| • Қосу кезінде қате орын ала ма?                       | → Samsung байланыс орталығына хабарласыңыз.                                                                                                                                 |  |
| • TV РЕЖИМІН қалпына келтіріп, әрекетті қайталаңыз.    | → TV SoundConnect байланысын бастапқы қалпына келтіру үшін ► II түймесін 5 секунд бойы басып тұрыңыз.                                                                       |  |

| Сабвуфердегі қызыл ЖШД жыпылықтап, сабв                        | уферден дыбыс шықпайды.                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Сабвуфер өнімнің негізгі корпусына жалғанбаған болуы мүмкін. | → Сабвуферді қайтадан жалғап көріңіз.<br>(13-бетті қараңыз) |

| Сабвуфер айтарлықтай шулайды және дірілдейді. |                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| • Сабвуфердің дірілін дұрыстап көріңіз.       | → Мәнін реттеу (SW-12 және SW+6 аралығында) үшін, қашықтан басқару құралындағы <b>WOOFER</b> түймесін басыңыз. |  |

# ҚОСЫМША

# ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАР

| -         | Қуаттың кіріс                                | Негізгі Құрылғы | 24B                                                 |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|           |                                              | Сабвуфер        | АС110-240В~50/60Гц                                  |
|           | Күту режимінде тұрғанда энергияны тұтыну     |                 | 0,45 Вт                                             |
|           | Энергияны                                    | Негізгі Құрылғы | 25 BT                                               |
|           | тұтыну                                       | Сабвуфер        | 28 Вт                                               |
|           | USB                                          |                 | 5 B / 0,5 A                                         |
| ЖАЛПЫ     | Ca                                           | Негізгі Құрылғы | 1,6 кг                                              |
|           | Салмағы                                      | Сабвуфер        | 4,6 кг                                              |
|           | Өлшемдері<br>(ені х биіктігі х<br>қалыңдығы) | Негізгі Құрылғы | 957,5 х 59,5 х 66,5 мм                              |
|           |                                              | Сабвуфер        | 179 x 361 x 299.5 мм                                |
|           | Жұмыс Істеу Температурасы                    |                 | +5 °C пен +35 °C арасында                           |
|           | Жұмыс Істеу Ылғалдылығы                      |                 | 10 % пен 75 % арасында                              |
| КҮШЕЙТКІШ | Номиналды<br>Шығыс Қуаты                     | Негізгі Құрылғы | 80Вт/арна, 3 онм, Гормоник коэффициенті = 10%, 1кГц |
|           |                                              | Сабвуфер        | 140Вт, 3 онм, Гормоник коэффициенті = 10%, 70Гц     |
|           | Сигнал/шу қатынасы (аналогтық кіріс)         |                 | 65 дБ                                               |
|           | Тербелістер (1кГц)                           |                 | 65 дБ                                               |

- Сигнал/шу қатынасы, кедергі, қашықтық және ең төменгі сезімталдық AES (Дыбыстық техника инженерлері қоғамы) нұсқаулары бойынша жүргізілген өлшемге негізделген.
- \* Номиналды техникалық сипаттар
  - Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
  - Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.

#### ※ Ашық көз лицензиясы туралы ескерту

- Осы өнімде пайдаланылған Ашық көздер туралы қосымша ақпарат алу үшін веб-торапқа кіріңіз: http://opensource.samsung.com
- Ашық бастапқы кодқа байланысты сұрақтар мен өтініштеріңізді электрондық пошта (oss.request@samsung.com) арқылы Samsung компаниясына жіберіңіз.



SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ EBPA3ИЯ) ЖШС ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ EBPA3ИЯ) 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өл Фараби даңғылы, 36, Блок Б, 3, 4 қабат. 050059, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, Блок Б, 3, 4 этажи.

Бұл өнім «Samsung Electronics Co., ltd» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты), өндіріс мекенжайы:

- Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd.
   № 256, Чжункай алты жол, Ченжань көшесі, Чжункай жоғары технологияны дамыту аймағы, Хуэйчжоу қаласы, Гуандун ауданы, Қытай
- Р.Т. Самсунг Электроникс Индонезия Со.
   Синаранг JI Өнеркөсіп алаңы, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия



#### SAMSUNG КОМПАНИЯСЫМЕН ДҮНИЕЖҮЗІ БОЙЫНША хабарласыныз

Samsung өнімдеріне қатысты кез келген сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыны қолдау орталығына хабарласыңыз.

| Аумақ       | Хабарласу орталығы 🖀                          | Веб-торап                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RUSSIA      | 8-800-555-55-55                               | www.samsung.com/ru/support                                                        |
| GEORGIA     | 0-800-555-555                                 | www.samsung.com/support                                                           |
| ARMENIA     | 0-800-05-555                                  | www.samsung.com/support                                                           |
| AZERBAIJAN  | 088-55-55-555                                 | www.samsung.com/support                                                           |
| KAZAKHSTAN  | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/support                                                           |
| UZBEKISTAN  | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/support                                                           |
| KYRGYZSTAN  | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/kz_ru/support                                                     |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/support                                                           |
| Mongolia    | '7-800-555-55-55                              | www.samsung.com/support                                                           |
| UKRAINE     | 0-800-502-000                                 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)<br>www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |
| BELARUS     | 810-800-500-55-500                            | www.samsung.com/support                                                           |
| MOLDOVA     | 0-800-614-40                                  | www.samsung.com/support                                                           |



[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]



Осы мониторды дұрыс тастау (қоқыс электр және электрондық жабдықтар)

#### (Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Нg, Сd немесе Рb химиялық таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 EO директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді. Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.

#### (Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның элеткрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.





HW-J450

Посібник користувача

# Wireless Audio - Soundbar

(Бездротова акустична система)

# Уявіть можливості

Дякуємо, що придбали цей продукт компанії Samsung. Щоб отримати повний комплект послуг, зареєструйте продукт за адресою: www.samsung.com/register

# ОСОБЛИВОСТІ

#### TV SoundConnect

Функція TV SoundConnect дає змогу транслювати звук телевізора за допомогою акустичної системи Soundbar і керувати ним. Для цього використовується підключення Bluetooth.

#### **HDMI**

HDMI одночасно передає відео- й аудіосигнали та забезпечує чіткіше зображення.

Пристрій також підтримує функцію ARC, яка дає змогу відтворювати звук із телевізора за допомогою акустичної системи Soundbar (використовується кабель HDMI). Функція ARC доступна лише в тому випадку, якщо пристрій підключено до сумісного телевізора.

#### ОБ'ЄМНЕ ЗВУЧАННЯ

Функції об'ємного звучання додають глибини й об'ємності під час відтворення звуку.

#### Бездротовий сабвуфер

У бездротових модулях Samsung більше не використовуються кабелі, які з'єднують головний пристрій і сабвуфер. Натомість сабвуфер підключено до компактного бездротового модуля, який сполучається з головним пристроєм.

#### Особливі звукові ефекти

Залежно від типу вмісту можна використовувати різні звукові ефекти: СТАНДАРТ (оригінальне звучання)/ МУЗИКА/ГОЛОС/СПОРТ/КІНО/НІЧНИЙ РЕЖИМ.

#### Універсальний пульт дистанційного керування

За допомогою пульта дистанційного керування з комплекту постачання можна керувати різноманітними функціями.

#### Підтримка USB-хосту

Завдяки функції USB HOST акустичної системи Soundbar для відтворення файлів можна підключати зовнішні запам'ятовуючі пристрої USB, наприклад MP3-плеєри, флеш-пам'ять USB тощо.

#### Функція Bluetooth

Підключіть пристрій Bluetooth до акустичної системи Soundbar і насолоджуйтеся високоякісним стереозвуком, а дроти залиште в минулому!

#### Додаток Samsung Audio Remote

Щоб керувати звуковою панеллю за допомогою свого смартфона чи планшета через додаток Samsung Audio Remote, завантажте його з магазину Google Play.

# ЛІЦЕНЗІЯ



Виготовлено згідно з ліцензією DolbyLaboratories. Dolby та подвійний символ D  $\varepsilon$  торговельними марками компанії DolbyLaboratories.



Патенти DTS наведено на сайті http://patents.dts.com. Виготовлено за ліцензією від компанії DTS Licensing Limited. DTS і відповідний символ, & а також їх комбінація є зареєстрованими торговельними марками. DTS 2.0 Channel є торговельною маркою компанії DTS, Inc. © DTS, Inc. Усі права захищено.

#### HOMI

HDMI, High-Definition Multimedia Interface (інтерфейс мультимедіа високої чіткості) і логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC в США й інших країнах.

# ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

# ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.



# ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ





Цей символ указує на те, що внутрішні деталі пристрою перебувають під високою напругою. Це може стати причиною ураження електричним струмом або отримання травм.



Цей символ указує на те, що інструкція з експлуатації містить важливі вказівки стосовно роботи продукту.

УВАГА: Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння виробу під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.

- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб відключити пристрій від джерела живлення, необхідно витягти штекер із розетки, тому він має бути завжди доступним.


#### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази
- Щоб повністю вимкнути цей продукт, витягніть штепсель зі стінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.


## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**




Переконайтеся, що доступне джерело живлення змінного струму відповідає вимогам на ідентифікаційній наклейці, яка розміщена на задній панелі пристрою. Установлюйте пристрій горизонтально на стійкій поверхні (наприклад, на меблях) і забезпечте достатньо простору для належної вентиляції 7–10 см. Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковано. Не розміщуйте пристрій на підсилювачі чи іншому обладнанні, яке може нагріватися. Цей пристрій розроблено для тривалого використання. Щоб повністю вимкнути пристрій, від'єднайте штепсель від стінної розетки зі змінним струмом. Якщо пристрій не використовуватиметься тривалий час, від'єднайте штекер живлення від розетки.



Відключайте штекер живлення від електричної розетки зі змінним струмом під час грози. Перепади напруги, спричинені блискавкою, можуть пошкодити пристрій.



Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного світла, утримуйте його на відстані від інших джерел тепла. Це може призвести до перегрівання та неправильної роботи пристрою.



Забезпечте захист пристрою від дії вологи (наприклад, вази з водою), надмірного тепла (наприклад, камін) та обладнання, яке створює потужні магнітні чи електричні поля. У разі неправильної роботи пристрою відключіть його від джерела живлення. Цей пристрій не призначений для промислового використання. Його призначено виключно для особистого використання. Якщо пристрій зберігається в умовах низької температури, це може стати причиною винкнення конденсату. У разі транспортування пристрою в зимовий період перед його використанням зачекайте приблизно 2 години, щоб температура зрівнялася з кімнатною.



Батареї, що використовуються в цьому пристрої, містять хімічні речовини, шкідливі для навколишнього середовища. Тому не утилізуйте батареї разом зі звичайним побутовим сміттям. Застереження: батареї (нові й уже встановлені в пристрій) не можна нагрівати, зокрема вогнем, під прямими сонячними променями тощо. Не можна закорочувати, розбирати й перегрівати батареї. Неправильна заміна батарей може спричинити вибух. Замінюйте відпрацьовані батареї лише такими самими чи аналогічними.

# 3MICT

#### 2 ОСОБЛИВОСТІ

2 Ліцензія

# 3 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Попередження стосовно безпеки експлуатації
- 4 Застереження

## 6 ПОЧАТОК РОБОТИ

- 6 Перед ознайомленням із посібником користувача
- 6 Комплект Поставки

# **7** ОПИС

- 7 Верхня/Передня Панель
- 8 Задня Панель

# 9 ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

 Пульт дистанційного керування кнопки та функції

# 11 ПІДКЛЮЧЕННЯ

- 11 Встановлення Настінного Кріплення
- 12 Знімання пристрою з настінного кріплення
- 12 Установлення настінного кронштейну без посібника
- 13 Підключення бездротового сабвуфера

- 15 Підключення зовнішнього пристрою за допомогою кабелю HDMI
- 16 Підключення зовнішнього пристрою за допомогою аудіо- (аналогового) чи оптичного (цифрового) кабелю

# 17 ФУНКЦІЇ

- 17 Режим прийому вхідного сигналу
- 17 ARC (HDMI OUT)
- 18 Bluetooth
- 20 ДОДАТОК SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 21 TV SoundConnect
- 22 USB
- 23 Оновлення програмного забезпечення

# 24 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

# 25 ДОДАТОК

- 25 Технічні характеристики
- Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу.
   Фактичний вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут.
- 3 вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
  - (а) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
  - (b) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

# ПОЧАТОК РОБОТИ

# ПЕРЕД ОЗНАЙОМЛЕННЯМ ІЗ ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА

Перед використанням посібника користувача ознайомтеся з наведеними нижче термінами.

# ▶ Піктограми, що використовуються в посібнику

| Піктограма | Термін       | Визначення                                                                                     |  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ţ.         | Застереження | Описується випадок, коли функція не працює або параметри можуть бути скасовані.                |  |
|            | Примітка     | Описуються підказки чи інструкції, які надають довідкову інформацію про роботу кожної функції. |  |

# ▶ Інструкції з техніки безпеки та усунення несправностей

- 1) Перед використанням цього продукту ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки. (див. стор. 3)
- 2) У разі виникнення проблеми перегляньте розділ стосовно усунення несправностей. (див. стор. 24)


# ▶ Авторські права

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Усі права захищено. Забороняється повністю або частково відтворювати чи копіювати вміст цього посібника користувача без попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перевірте наявність у комплекті поставки наведених нижче аксесуарів.






- Зовнішній вигляд аксесуарів може відрізнятися від зображень, наведених нижче.
- Для підключення зовнішніх пристроїв USB до продукту необхідно використовувати спеціальний кабель USB.

# OUNC


# ВЕРХНЯ/ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ





- Після ввімкнення живлення пристрою спостерігатиметься невелика затримка (4-5 секунд) перед початком відтворення звуку.
- Якщо потрібно здійснювати відтворення звуку лише за допомогою акустичної системи Soundbar, слід вимкнути динаміки телевізора в меню налаштування звуку телевізора. Див. посібник користувача, який входить до комплекту телевізора.

# ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ







- Під час від'єднання шнура живлення адаптера змінного струму від електричної розетки необхідно тримати його за штепсель. Не тягніть за кабель.
- Не підключайте пристрій або його компоненти до розетки зі змінним струмом, доки всі підключення між пристроями не буде завершено.

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ КНОПКИ ТА ФУНКЦІЇ






Для цього користуйтеся кнопками І № і.

Можна вибрати рівень для SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).




- Soundbar це запатентована назва, яка належить компанії Samsung.
- Керуйте телевізором за допомогою телевізійного пульта ДК.



звукові неймовірної глибини й об'ємності.

Натисніть кнопку **SOUND** на пульті дистанційного керування. 3 кожним натисканням кнопки режими будуть змінюватися в такій : ON-SURROUND SOUND → OFF-SURROUND SOUND

# ▶ Встановлення батарей у пульт дистанційного керування




# ПІДКЛЮЧЕННЯ

# ВСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ

Щоб зафіксувати пристрій на стіні, можна скористатися настінним кріпленням.

## ▶ Застереження щодо встановлення

- Монтаж кріплення необхідно здійснювати лише на вертикальних стінах.
- Не розміщуйте настінне кріплення в місцях із високою температурою чи вологістю. Крім того, кріплення слід установлювати на стіні, яка витримає вагу конструкції.
- Перевірте міцність стіни. Якщо вона недостатньо міцна, щоб витримати пристрій, укріпіть стіну або встановіть прилад на іншій.
- Використовуйте кріпильні гвинти чи анкери, що відповідають матеріалу стіни (гіпсокартон, залізо, дерево тощо).
   Якщо можливо, укручуйте упорні гвинти в стійки каркаса стіни.
- Вибираючи гвинти для встановлення настінного кріплення, ураховуйте тип і товщину стіни, на якій буде розміщено звукову панель Soundbar.
  - Діаметр: М5
  - Довжина: Рекомендовано L 35 мм або більше
- Перед встановленням пристрою на стіну необхідно під'єднати всі кабелі, які підключено до зовнішніх пристроїв.
- Перед встановленням переконайтеся, що пристрій вимкнено.
   Інакше це може призвести до ураження електричним струмом.
- 1. Прикладіть посібник з установлення до стіни.
  - Переконайтеся, що посібник розміщено рівно.
  - Настінне кріплення потрібно встановлювати принаймні на 5 см нижче, ніж телевізор.
- Позначте на стіні місце, куди необхідно вкрутити гвинти. Приберіть посібник з установлення.
- Зафіксуйте настінні кріплення та пригвинтіть їх до позначених місць.
  - Ліве та праве кріплення мають різну форму.
- Вставте обидва стопорні гвинти у відповідні отвори зліва та справа на задній частині звукової панелі Soundbar та закрутіть їх.
- Перш ніж розміщувати звукову панель Soundbar на стіні, вставте USB-кабель у роз'єм на задній панелі пристрою.
- Вставте стопорні гвинти за задній панелі Soundbar в пази настінного кріплення. Переконайтеся, що стопорні гвинти повністю ввійшли в пази, оскільки від цього залежить безпечність експлуатації конструкції.









## ЗНІМАННЯ ПРИСТРОЮ З НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ


 Щоб зняти звукову панель Soundbar з настінного кріплення, підніміть її вгору (як показано на малюнку).





- Не підвішуйте нічого на встановлений пристрій, не допускайте ударів і падінь.
- Надійно прикріпіть пристрій до стіни, щоб він не впав. Унаслідок падіння люди можуть зазнати травм, а прилад пошкодиться.
- Після завершення встановлення пристрою на стіні переконайтеся, що діти не зможуть потягнути жоден із з'єднувальних кабелів, інакше пристрій може впасти.
- Для оптимального функціонування настінного кріплення систему динаміків слід розміщувати принаймні на 5 см нижче телевізора.
- Якщо ви не використовуєте настінне кріплення, з міркувань безпеки радимо розмістити пристрій на надійній пласкій поверхні. Це дасть змогу запобігти його падінню.

# УСТАНОВЛЕННЯ НАСТІННОГО КРОНШТЕЙНУ БЕЗ ПОСІБНИКА



- 1. Розмістіть "лівий кронштейн" на стіні паралельно підлозі (як показано вище) і закріпіть гвинт в отворі праворуч.
- Розмістіть "правий кронштейн" на стіні паралельно підлозі (як показано вище) і закріпіть гвинт в отворі ліворуч.
  - Якщо кронштейни необхідно встановити під телевізором, вирівняйте отвори (кроки 1 і 2) відносно центра по низу пристрою.
- 3. Повністю закрутіть гвинти.

# ПІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО САБВУФЕРА

Ідентифікатор каналу сабвуфера попередньо встановлено виробником. Під'єднання сабвуфера до головного пристрою відбувається автоматично (за допомогою бездротового підключення) після ввімкнення приладів. Якщо індикатор підключення Link ( ) не світиться, коли ввімкнено головний пристрій і сабвуфер, налаштуйте ідентифікатор, виконавши вказані нижче дії.







- 1. Під'єднайте шнури живлення головного пристрою та сабвуфера до електричної розетки змінного струму.
- На задній панелі сабвуфера натисніть і утримуйте невеликим гострим предметом кнопку ID SET протягом 5 секунд.
  - Індикатор режиму очікування не світиться, а синій індикатор під'єднання швидко блимає.
- Коли головний пристрій вимкнено (він перебуває в режимі очікування), натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку MUTE ( ) на пульті дистанційного керування.
- 4. На дисплеї звукової панелі Soundbar відобразиться повідомлення ID SET.
- Щоб завершити підключення, увімкніть живлення головного пристрою, доки блимає синій індикатор сабвуфера.
  - Тепер між головним пристроєм і сабвуфером має бути встановлено підключення.
  - Синій індикатор під'єднання на сабвуфері має світитися.
  - Якщо індикатор під'єднання не світиться синім, підключення не встановлено. Вимкніть головний пристрій і повторно виконайте підключення, починаючи з кроку 2.
  - Якщо вибрати звуковий ефект, можна покращити якість звуку за допомогою сабвуфера. (див. стор. 10)

#### ПІДКЛЮЧЕННЯ



- Перед переміщенням або встановленням продукту переконайтеся в тому, що живлення вимкнено й кабель живлення відключено.
- Якщо головний пристрій вимкнено, бездротовий сабвуфер перейде в режим очікування, а індикатор цього режиму на верхній панелі пристрою вмикатиметься після 30 секунд блимання синього індикатора під'єднання.
- Якщо поруч зі звуковою панеллю Soundbar працює пристрій, який використовує таку саму частоту, що й Soundbar (2,4 ГГц), через перешкоди звук може перериватися.
- Сигнал від головного пристрою до сабвуфера передається на відстані приблизно 10 м, але це значення може змінюватися залежно від робочого середовища. Якщо між головним пристроєм і сабвуфером стоїть залізобетонна чи металева стіна, система може взагалі не функціонувати, оскільки бездротовий сигнал не проходить через метал.
- Якщо не вдається встановити бездротове підключення головного пристрою до сабвуфера, спробуйте ще раз. Для цього виконайте кроки 1-5.




- Бездротова антена для приймання сигналу вбудована в бездротовий сабвуфер. Уникайте потрапляння вологи та води на пристрій.
- Для оптимального прослуховування переконайтеся, що навколо бездротового сабвуфера немає перешкод.

# ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ КАБЕЛЮ HDMI

HDMI – стандартний цифровий інтерфейс для підключення до таких пристроїв, як телевізор, проектор, програвач DVD або Blu-ray, декодер каналів кабельного телебачення тощо.

Ви можете насолоджуватися неперевершеним зображенням і звуком, адже технологія HDMI дає змогу передавати цифровий сигнал найвищої якості.



#### **HDMI IN**

Під'єднайте кабель HDMI (не входить до комплекту) до розніму **HDMI IN** на задній панелі продукту і до розніму HDMI OUT на цифрових пристроях.

i.

#### **HDMI OUT (TV)**

Під'єднайте один кінець кабелю HDMI (не входить до комплекту) до розніму **HDMI OUT (TV)** на задній панелі продукту, а інший – до розніму HDMI IN на телевізорі.



 НDMI – це інтерфейс, який дає змогу передавати цифрові відео- й аудіодані за допомогою єдиного розніму.

#### ARC (HDMI OUT)

Функція ARC дає змогу передавати цифровий аудіосигнал через порт **HDMI OUT** (ARC).


Для роботи цієї функції систему Soundbar потрібно підключити до сумісного телевізора.



- Функцію Anynet+ має бути ввімкнено.
- Вона не доступна, якщо кабель HDMI не підтримує технологію ARC.

# ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АУДІО- (АНАЛОГОВОГО) ЧИ ОПТИЧНОГО (ЦИФРОВОГО) КАБЕЛЮ

Пристрій обладнано оптичним цифровим гніздом і аналоговим аудіогніздом для підключення телевізора.



#### **AUX IN**

З'єднайте відповідним кабелем аудіовхід AUX IN (Аудіо) на головному пристрої з рознімом AUDIO OUT телевізора чи іншого зовнішнього пристрою. Увімкніть режим відтворення зовнішнього сигналу AUX.

або,

#### **OPTICAL IN**

З'єднайте відповідним кабелем аудіовхід **OPTICAL IN** (Аудіо) на головному пристрої з рознімом OPTICAL OUT телевізора чи іншого зовнішнього пристрою.

Увімкніть режим відтворення з цифрового входу **D.IN** 



- Не під'єднуйте шнур живлення пристрою чи телевізора до настінної розетки, доки не буде встановлено з'єднання між усіма компонентами.
- Перед пересуванням або встановленням продукту вимкніть живлення та відключіть кабель живлення.

# ФУНКЦІЇ

# РЕЖИМ ПРИЙОМУ ВХІДНОГО СИГНАЛУ

Щоб вибрати бажаний режим, натисніть кнопку ( 🔁 ) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку - (SOURCE) на пульті дистанційного керування.



| Режим входу            | Дисплей |
|------------------------|---------|
| Цифровий оптичний вхід | D.IN    |
| Вхід AUX               | AUX     |
| Вхід HDMI              | HDMI    |
| Режим BLUETOOTH        | ВТ      |
| TV SoundConnect        | TV      |
| Режим USB              | USB     |



Пристрій вимикається автоматично в наведених нижче ситуаціях:

- Режим D.IN/HDMI/BT/TV/USB
  - Якщо аудіосигнал не надходить протягом 25 хвилин.
- Режим AUX
  - Якщо кабель AUX не було підключено протягом 25 хвилин.
  - Коли ввімкнено режим автоматичної економії енергії. Якщо протягом 8 годин не натиснути жодної кнопки, підключиться кабель AUX.
  - Щоб увімкнути чи вимкнути функцію автоматичної економії енергії, натисніть і утримуйте кнопку ►ІІ протягом 5 секунд. На дисплеї відобразиться повідомлення: OFF/ ON-AUTO POWER DOWN (РЕЖИМ АВТОМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ ВИМКНЕНО/ВВІМКНЕНО).

# ARC (HDMI OUT)

ARC (зворотний аудіоканал) передає цифровий аудіосигнал до порту HDMI OUT (ARC).



- Підключіть телевізор із підтримкою зворотного аудіоканалу до звукової панелі Soundbar за допомогою кабелю HDMI.
- 2. Увімкніть телевізор, а потім увімкніть функцію Anynet+ на звуковій панелі Soundbar.
- 3. Щоб вибрати режим D.IN, натисніть кнопку ( ) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку (SOURCE) на пульті дистанційного керування.




- Якщо кабель HDMI не підтримує функцію зворотного аудіоканалу, ця функція може працювати неправильно.
- Щоб вимкнути функцію ARC, вимкніть функцію Anynet+.

## **BLUETOOTH**

Підключіть пристрій Bluetooth до акустичної системи Soundbar і насолоджуйтеся високоякісним стереозвуком, а дроти залиште в минулому!

# ▶ Підключення акустичної системи Soundbar до пристрою Bluetooth

Перевірте, чи підтримує пристрій Bluetooth можливість підключення сумісної стереогарнітури Bluetooth.



- Щоб вибрати режим ВТ, натисніть кнопку ( ) на верхній панелі головного пристрою чи кнопку ( ) (SOURCE) на пульті дистанційного керування.
  - На передньому дисплеї звукової панелі Soundbar з'явиться повідомлення ВТ READY.
- 2. Виберіть меню Bluetooth на пристрої Bluetooth, який потрібно підключити. (див. посібник користувача пристрою Bluetooth.)
- Виберіть меню стереогарнітури на пристрої Bluetooth.
  - З'явиться перелік знайдених пристроїв.
- Зі списку виберіть "[Samsung] Soundbar J-Series".
  - Якщо Soundbar підключено до пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї відобразиться [ім'я підключеного пристрою], а після цього → BT.
  - Ім'я пристрою може відображатися лише англійською мовою. Якщо ім'я написано не латинськими літерами, замість нього відображатиметься знак підкреслення " ".
  - Якщо пристрій Bluetooth не вдалося з'єднати з акустичною системою Soundbar, видаліть попередньо знайдений пристрій "[Samsung] Soundbar J-Series" і знову повторіть процес пошуку акустичної системи Soundbar.
- 5. Відтворіть музику на підключеному пристрої.
  - Акустична система Soundbar дає змогу слухати музику, яка відтворюється з пристрою Bluetooth.
  - У режимі ВТ функції Відтворення/ Призупинення/Переходу вперед/Назад не доступні. Однак вони доступні на пристроях Bluetooth із підтримкою AVRCP.



# Tiplicipolo Biactootii

- Якщо під час підключення пристрою Bluetooth відобразиться запит на введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Одночасно можна підключати лише один пристрій Bluetooth.
- Підключення Bluetooth переривається в разі вимкнення Soundbar.
- Акустична система Soundbar може не знаходити пристрої Bluetooth або не підключатися до них за наведених нижче обставин:
  - Якщо акустичну систему Soundbar оточує сильне електромагнітне поле.
  - Якщо до акустичної системи Soundbar одночасно підключено кілька пристроїв Bluetooth.
  - Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він перебуває поза межами дії або функціонує неналежним чином.
  - Зауважте, що такі пристрої, як мікрохвильові печі, адаптери бездротової мережі, лампи денного світла й газові плити використовують той самий частотний діапазон, що й пристрій Віцеtooth. Отже, це може призвести до виникнення електромагнітних перешкод.
- Акустична система Soundbar підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- Підключення до пристрою Bluetooth лише з підтримкою профілю A2DP (AV).
- Акустичну систему Soundbar не можна підключити до пристрою Bluetooth, який підтримує лише функцію гарнітури (Hands Free).
- Якщо пристрій підключено, у режимі D.IN/ AUX/HDMI/USB виберіть зі списку звукову панель "[Samsung] Soundbar J-Series". Після цього автоматично ввімкнеться режим вт

# ▶ Увімкнення Bluetooth (Bluetooth POWER)

Якщо функцію Bluetooth Power (Увімкнення/вимкнення Bluetooth) активовано, акустична система Soundbar вмикається автоматично під час підключення до неї пристрою Bluetooth, який раніше вже під'єднувався.

- 1. Натисніть кнопку Bluetooth POWER на пульті дистанційного керування, коли звукову панель ввімкнено.
- 2. На дисплеї звукової панелі з'явиться повідомлення ON-BLUETOOTH POWER (ЖИВЛ. BLUETOOTH УВІМК.).



- Доступно, тільки якщо Soundbar є в списку підключень на пристрої Bluetooth.
   (Тобто цей пристрій Bluetooth уже під'єднувався до Soundbar принаймні один раз.)
- Soundbar з'являтиметься в списку підключень на пристрої Bluetooth, лише коли на Soundbar відображатиметься повідомлення [BT READY].
- Коли для звукової панелі Soundbar вибрано режим TV SoundConnect, не можна встановлювати з'єднання з іншими пристроями Bluetooth.

# ▶ Відключення пристрою Bluetooth від акустичної системи Soundbar

Можна відключити пристрій Bluetooth від акустичної системи Soundbar. Інструкції див. у посібнику користувача пристрою Bluetooth.

- Акустичну систему Soundbar буде відключено.
- Коли акустичну систему Soundbar буде відключено від пристрою Bluetooth, на передньому дисплеї системи відобразиться напис BT DISCONNECTED.

# ▶ Відключення акустичної системи Soundbar від пристрою Bluetooth

Натисніть кнопку **€** (SOURCE) на пульті дистанційного керування чи кнопку ( **€** ) на верхній панелі пристрою, щоб переключити режим **ВТ** чи вимкнути Soundbar.

• Підключений пристрій Bluetooth певний час зачекає на відповідь акустичної системи Soundbar, переш ніж розірвати підключення. (Залежно від пристрою Bluetooth час для відключення може різнитися.)



- У режимі зв'язку Bluetooth підключення може перерватися, якщо допустиму відстань між акустичною системою Soundbar і пристроєм Bluetooth буде перевищено 5 м.
- Акустична система Soundbar автоматично вимикається через 25 хвилин перебування в стані готовності.

# Докладніше про технологію Bluetooth

Bluetooth – це технологія, яка дозволяє телефонам і зовнішнім пристроям із функцією Bluetooth легко взаємодіяти між собою на невеликій відстані за допомогою бездротового зв'язку.

- Залежно від наведених нижче умов використання в роботі пристрою Bluetooth можуть виникати шуми та несправності:
  - Якщо частина тіла торкається системи прийому/передачі пристрою Bluetooth або акустичної системи Soundbar.
  - Коливання електричного сигналу через вплив перешкод (стін, кутків і кабінок офісу).
  - Електричні перешкоди, викликані пристроями з такою самою частотою (медичним обладнанням, мікрохвильовими печами та бездротовими мережами).
- Розташуйте акустичну систему Soundbar і пристрій Bluetooth на незначній відстані одне від одного.
- Що більшою буде відстань між акустичною системою Soundbar і пристроєм Bluetooth, то гіршою буде якість зображення та звуку.
  - Якщо відстань перевищує робочий діапазон пристрою Bluetooth, з'єднання буде втрачено.
- У зонах із низьким рівнем прийому сигналу з'єднання Bluetooth може не працювати належним чином.
- Підключення Bluetooth працює лише за умови, що пристрої знаходяться поруч. З'єднання з пристроєм буде автоматично перервано, якщо відстань до нього перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.
- Цей бездротовий пристрій може призводити до виникнення електромагнітних перешкод під час роботи.

ФУНКЦІЇ

# ДОДАТОК SAMSUNG AUDIO REMOTE


# Установлення додатка Samsung Audio Remote

Щоб керувати звуковою панеллю за допомогою свого смартфона чи планшета через додаток Samsung Audio Remote, завантажте його з магазину Google Play.



# Використання додатка Samsung Audio Remote

Після встановлення додатка Samsung Audio Remote дотримуйтесь інструкцій у ньому.





Функція підтримується лише на мобільних телефонах з ОС Android версії 3.0 або новішої.

#### TV SOUNDCONNECT

Cucreмa Soundbar може відтворювати звук із телевізора. Для цього потрібно підключити її до телевізора Samsung із підтримкою TV SoundConnect.

# ► Підключення телевізора до Soundbar



TU

- 1. Увімкніть телевізор і Soundbar.
  - Відкрийте меню телевізора.
  - Перейдіть до налаштувань динаміків на вкладці "Звук".
  - У меню знайдіть параметр "Додати новий пристрій" і виберіть для нього значення "Увімк "
- Щоб вибрати режим TV, натисніть кнопку ( ) верхній панелі головного пристрою чи кнопку ( (SOURCE) на пульті дистанційного керування.
- 3. На екрані телевізора відобразиться запит на ввімкнення функції TV SoundConnect: "[Samsung] Soundbar"
- Натисніть < Yes> (Так), щоб завершити підключення звукової панелі Soundbar до телевізора за допомогою пульту дистанційного керування телевізором.



- При виборі іншого режиму в Soundbar функція TV SoundConnect автоматично вимикається.
- Щоб підключити акустичну систему до іншого телевізора, наявне з'єднання необхідно розірвати.
- Відключіться від телевізора, а потім натисніть кнопку ►ІІ на пульті дистанційного керування й утримуйте її 5 секунд, щоб підключитися до іншого телевізора.



- Функція TV SoundConnect (SoundShare)
  підтримується на деяких моделях телевізорів
  Samsung, випущених із 2012 року. Перш ніж
  почати, перевірте, чи підтримує ваш телевізор
  функцію TV SoundConnect (SoundShare) (Спільне
  відтворення звуку). (Докладнішу інформацію див.
  в посібнику до телевізора.)
- Якщо ваш телевізор Samsung вироблено до 2014 року, перевірте, чи передбачено в ньому меню SoundShare Setting.

 Якщо відстань між телевізором і акустичною системою Soundbar перевищує 5 м, підключення або звук можуть перериватися. Якщо відстань перевищує вказану, перемістіть телевізор або акустичну систему Soundbar відповідним чином. Обидва пристрої мають перебувати в радіусі дії з'єднання. Після цього встановіть підключення за допомогою TV SoundConnect знову.



- Робочий діапазон TV SoundConnect:
  - Рекомендована відстань для під'єднання: не більше 50 см
  - Рекомендований робочий діапазон: не більше 5 м
- Кнопки Play(Відтворення)/Pause(Пауза), Next (Далі) і Prev (Назад) не працюють у режимі TV SoundConnect.

# ▶ Використання функції Bluetooth Power

Функція Bluetooth POWER On стане доступною, щойно ви правильно підключите звукову панель Soundbar до сумісного телевізора з підтримкою технології Bluetooth за допомогою функції TV SoundConnect. Якщо функцію Bluetooth POWER On увімкнено, панель Soundbar вмикатиметься й вимикатиметься одночасно з підключеним телевізором.

- 1. Підключіть телевізор до звукової панелі Soundbar за допомогою функції TV SoundConnect.
- Натисніть кнопку Bluetooth POWER на пульті дистанційного керування Soundbar. На дисплеї акустичної системи Soundbar відображається повідомлення "ON/OFF-BLUETOOTH POWER".
  - ON-BLUETOOTH POWER: Акустична система Soundbar автоматично вмикатиметься та вимикатиметься разом із телевізором.
  - OFF-BLUETOOTH POWER: Акустична система Soundbar лише автоматично вимикатиметься разом із телевізором.



 Ця функція підтримується тільки на деяких телевізорах Samsung, випущених із початку 2013 року.

#### USB

За допомогою звукової панелі Soundbar ви можете відтворювати музичні файли, збережені на USBпристроях.

# 



- 1. Підключіть USB-пристрій до USB-порту приладу.
- Щоб вибрати режим USB, натисніть кнопку
   (→) на верхній панелі головного пристрою чи
   кнопку → (SOURCE) на пульті дистанційного
   керування.
- 3. На екрані відобразиться повідомлення USB.
  - Пристрій USB підключено до акустичної системи Soundbar.
  - Система автоматично вимикається (функція автоматичного вимкнення), якщо впродовж 25 хвилин не буде підключено жодного пристрою USB.

# ► Перед підключенням пристрою USB

Зверніть увагу на наведені нижче зауваження:

- Якщо довжина імені папки на пристрої USB перевищує 10 символів, воно не відображатиметься на дисплеї звукової панелі.
- Цей продукт може бути не сумісний із певними типами накопичувачів USB.
- Підтримуються файлові системи FAT16 і FAT32.
  - Файлова система NTFS не підтримується.
- Пристрій USB необхідно підключати безпосередньо до порту USB продукту. Інакше може виникнути проблема сумісності USB.

- Не підключайте до продукту кілька запам'ятовуючих пристроїв за допомогою пристрою для читання карт пам'яті. Це може призвести до неналежної роботи.
- Протоколи РТР цифрової камери не підтримуються.
- Не від'єднуйте USB-пристрій під час передачі файлів.
- Музичні файли (MP3, WMA) із комерційних веб-сайтів, які захищено технологією керування цифровими правами (DRM), не відтворюватимуться.
- Зовнішні жорсткі диски не підтримуються.
- Мобільні телефони/пристрої не підтримуються.
- Список сумісних файлів:

| Формат | Кодек        | Частоту<br>Дискретизації | Швидкість<br>передачі: |
|--------|--------------|--------------------------|------------------------|
|        | MPEG 1       |                          | 80kbps~320kbps         |
|        | Layer2       |                          |                        |
|        | MPEG 1       |                          |                        |
| *.mp3  | Layer3       |                          |                        |
| .iips  | MPEG 2       |                          | oukups~320kups         |
|        | Layer3       | 16KHz ~ 48KHz            |                        |
|        | MPEG 2.5     | 10KH2 ** 40KH2           |                        |
|        | Layer3       |                          |                        |
|        | Wave_Format_ |                          | 56kbps~128kbps         |
| *.wma  | MSAudio1     |                          |                        |
| .wiiia | Wave_Format_ |                          |                        |
|        | MSAudio2     |                          |                        |
|        | AAC          | 16KHz ~ 96KHz            | 48kbps~320kbps         |
| *.aac  | AAC-LC       | 10KHZ ~ 90KHZ            | 128kbps~192kbps        |
|        | HE-AAC       | 24KHz ~ 96KHz            | 48kbps~64kbps          |
| *.wav  | -            | 461/11- 401/11-          | до 3000 кбіт/с         |
| *.ogg  | OGG 1.1.0    | 16KHz ~ 48KHz            | 50kbps~500kbps         |
| *.flac | FLAC 1.1.0,  | 16KHz ~ 96KHz            | == 2000 v5:=/a         |
| ^.tiac | FLAC 1.2.1   | IUNIIZ ~ 90NIIZ          | до 3000 кбіт/с         |

# ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Надалі компанія Samsung може пропонувати оновлення для вбудованого програмного забезпечення звукової панелі Soundbar.

Щоб оновити вбудоване програмне забезпечення, потрібно підключити USB-пристрій з останньою версією ПЗ до USB-порту на панелі Soundbar.

Якщо оновлення міститься в кількох файлах, необхідно завантажити їх на USB-пристрій і використовувати по одному файлу за раз.

Щоб отримати докладнішу інформацію про завантаження файлів для оновлення, завітайте на веб-сайт Samsung.com або зверніться до сервісного центру компанії Samsung.



 Пристрій підтримує функцію альтернативного завантаження (якщо оновити програмне забезпечення не вдалося, процес можна повторити).



- Вставте накопичувальний USB-пристрій з оновленням для вбудованого програмного забезпечення в USB-порт на головному пристрої.
- Проблеми з оновленням вбудованого програмного забезпечення можуть виникнути, якщо на USB-пристрої зберігаються аудіофайли, які підтримуються звуковою панеллю Soundbar.
- Не відключайте кабель живлення та не виймайте пристрій USB, доки оновлення не буде завершено. Коли оновлення вбудованого програмного забезпечення завершиться, головний пристрій вимкнеться автоматично.
- Після перезавантаження буде відновлено заводські налаштування. Рекомендуємо записати всі налаштування, щоб після оновлення їх можна було швидко відновити. Звернуть увагу, що оновлення вбудованого програмного забезпечення призведе до перезавантаження дійсного підключення сабвуфера. Якщо після перезавантаження підключення до сабвуфера не встановлюється автоматично, див. стор. 13.
   Якщо не вдається виконати оновлення вбудованого програмного забезпечення, відформатуйте USB-пристрій у файлову систему FAT16 і повторіть спробу.
- Коли оновлення програмного забезпечення буде завершено, вимкніть пристрій, а потім натисніть і більше 5 секунд утримуйте кнопку (►II) на пульті дистанційного керування. На дисплеї відобразиться повідомлення "INIT".
   Оновлення завершено.
- Не форматуйте накопичувач USB у файлову систему NTFS. Оскільки акустична система її не підтримує.
- Флеш-пам'ять USB може не підтримуватися (залежно від виробника).

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче відомостями.

| Пристрій не вмикається.                                 |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Чи підключено кабель живлення до електричної розетки? | → Підключіть кабель живлення до електричної<br>розетки. |

| Під час натискання кнопки функція не працює. |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Чи немає в повітрі статичної електрики?    | → Відключіть кабель живлення та підключіть його<br>знову. |

| Звук не відтворюється.                               |                                                      |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| • Чи вимкнено звук за допомогою відповідної функції? | → Натисніть відповідну кнопку, щоб вимкнути функцію. |  |
| • Чи налаштовано гучність на мінімум?                | → Збільште гучність.                                 |  |

| Пульт дистанційного керування не працює.                                             |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| • Чи не розряджені батареї?                                                          | → Вставте нові батареї.         |  |
| • Чи не завелика відстань між пультом дистанційного керування та головним пристроєм? | → Підійдіть ближче до пристрою. |  |

| TV SoundConnect (виконати підключення до телевізора) не вдалося. |                                                                              |                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| •                                                                | Ваш телевізор підтримує функцію TV<br>SoundConnect?                          | → Функція TV SoundConnect підтримується тільки для деяких моделей телевізорів Samsung, випущених не раніше 2012 року. Перевірте, чи ваш телевізор підтримує функцію TV SoundConnect. |  |
| •                                                                | Чи використовуєте ви останню версію програмного забезпечення для телевізора? | → Установіть останню версію програмного<br>забезпечення для телевізора.                                                                                                              |  |
| •                                                                | Чи виникають проблеми під час підключення?                                   | → Зверніться до сервісного центру компанії Samsung.                                                                                                                                  |  |
| •                                                                | Скиньте РЕЖИМ TV і встановіть підключення<br>знову.                          | → Натисніть і утримуйте кнопку ► ІІ протягом<br>5 секунд, щоб перевстановити підключення<br>TV SoundConnect.                                                                         |  |

| На сабвуфері блимає червоний індикатор і не                  | відтворюється звук.                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Можливо, ваш сабвуфер не підключено до головного пристрою. | → Спробуйте повторно підключити сабвуфер.<br>(див. стор. 13) |

| Сабвуфер помітно гудить і вібрує.                  |                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| • Спробуйте налаштувати рівень вібрації сабвуфера. | → Щоб змінити рівень вібрації (від SW-12 до SW+6), натисніть кнопку <b>WOOFER</b> на пульті дистанційного керування. |  |

# ДОДАТОК

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Назва моделі | HW-J450 |
|--------------|---------|
|              |         |

|            | Джерела                                     | Головний Пристрій | 24B ====                                                   |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|            | Живлення                                    | Сабвуфер          | АС110-240В~50/60Гц                                         |
|            | Енергоспоживання в режимі очікування        |                   | 0,45 Вт                                                    |
|            | Енергоспоживання                            | Головний Пристрій | 25 BT                                                      |
|            |                                             | Сабвуфер          | 28 Вт                                                      |
| ЗАГАЛЬНА   | USB                                         |                   | 5 B / 0,5 A                                                |
| ПРОВИДЕНИЯ | D                                           | Головний Пристрій | 1,6 кг                                                     |
|            | Bara                                        | Сабвуфер          | 4,6 кг                                                     |
|            | Розміри<br>(Ш х В х Д)                      | Головний Пристрій | 957,5 x 59,5 x 66,5 mm                                     |
|            |                                             | Сабвуфер          | 179 x 361 x 299,5 mm                                       |
|            | Робочий Діапазон Температур                 |                   | від +5 °C до +35 °C                                        |
|            | Робочий Діапазон Вологості                  |                   | від 10 % до 75 %                                           |
|            | Номінальна<br>Вихідна<br>Потужність         | Головний Пристрій | 80 Вт/канал, 3 Ом, повний коефіцієнт гармонік = 10%, 1 кГц |
| ПІДСИЛЮВАЧ |                                             | Сабвуфер          | 140 Вт, 3 Ом, повний коефіцієнт гармонік<br>= 10%, 70 Гц   |
|            | Співвідношення сигнал/шум (аналоговий вхід) |                   | 65 дБ                                                      |
|            | Розділення (1 кГц)                          |                   | 65 дБ                                                      |

<sup>\*</sup> Співвідношення сигнал/шум, викривлення, розділення й ефективна чутливість базуються на вимірах за допомогою нормативів AES (Товариства інженерів звукової техніки).

- Номінальні технічні характеристики
  - Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право змінювати специфікації без попередження.
  - Значення маси та розмірів приблизні.
  - Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.

#### Ж Примітка щодо ліцензій для ПЗ з відкритим вихідним кодом

- Для отримання додаткових відомостей про ПЗ з відкритим вихідним кодом, яке використовується для цього продукту, перейдіть на веб-сайт: http://opensource.samsung.com
- 3 запитаннями щодо відкритих вихідних кодів звертайтеся до компанії Samsung електронною поштою за адресою oss.request@samsung.com.




#### Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung.

| Регіон      | Центр взаємодії з клієнтами 🖀                 | Веб-сайт                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RUSSIA      | 8-800-555-55-55                               | www.samsung.com/ru/support                                                        |
| GEORGIA     | 0-800-555-555                                 | www.samsung.com/support                                                           |
| ARMENIA     | 0-800-05-555                                  | www.samsung.com/support                                                           |
| AZERBAIJAN  | 088-55-55-555                                 | www.samsung.com/support                                                           |
| KAZAKHSTAN  | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/support                                                           |
| UZBEKISTAN  | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/support                                                           |
| KYRGYZSTAN  | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/kz_ru/support                                                     |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500                           | www.samsung.com/support                                                           |
| Mongolia    | '7-800-555-55-55                              | www.samsung.com/support                                                           |
| UKRAINE     | 0-800-502-000                                 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)<br>www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |
| BELARUS     | 810-800-500-55-500                            | www.samsung.com/support                                                           |
| MOLDOVA     | 0-800-614-40                                  | www.samsung.com/support                                                           |



#### [Правила утилізації акумуляторів виробу]



Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Нд, Сd або Рb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобітти можливій шкоді довкіллю або здоровую поднин через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних росуюсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



